

Comment puis-je changer le papier peint TANDBERG EX90 et l'arrière-plan tactile ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment puis-je changer le papier peint TANDBERG EX90 et l'arrière-plan tactile ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne Cisco TelePresence System EX90.

Q. Comment puis-je changer le papier peint TANDBERG EX90 et l'arrière-plan tactile ?

A. Vous pouvez modifier le papier peint TANDBERG EX90 et l'arrière-plan tactile en appuyant et en maintenant enfoncé pendant environ 2 secondes sur n'importe quel point ouvert de l'écran principal d'InTouch. Les fonds d'écran prédéfinis s'affichent.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)