

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux changer le fond de papier peint et d'inTouch TANDBERG EX90 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au système EX90 de TelePresence Cisco.

Q. Comment est-ce que je peux changer le fond de papier peint et d'inTouch TANDBERG EX90 ?

A. Vous pouvez changer le papier peint TANDBERG EX90 et le fond d'inTouch en poussant et en se tenant approximativement 2 secondes sur en ouvrant la zone sur l'écran principal d'inTouch. Ceci affichera les papiers peints prédéfinis.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)