

# Contenu

## [Introduction](#)

[Le TANDBERG EX90 prend en charge-il 60 fps ?](#)

## [Informations connexes](#)

# Introduction

Cet article associe au système EX90 de TelePresence Cisco.

## Q. Le TANDBERG EX90 prend en charge-il 60 fps ?

A. Oui, mais ceci est seulement recommandé pour des conditions légères très bonnes.

Ouvrez une session à l'EX90 utilisant le **ssh** et exécutez la commande suivante **API** de placer la fréquence de caméra :

**framerate de la caméra 1 de caméras de xConfiguration : <30Hz,60Hz>**

**Remarque:** Puisque le TANDBERG EX90 est un système desktop, et parce que les conditions légères dans un environnement de bureau normal n'est normalement pas assez bonne, la valeur par défaut est de 30 hertz.

Notez également que la fréquence de trame transmise est affectée par les configurations **optimales de définition** :

source 3 OptimalDefinition Threshold60fps d'entrée vidéo d'OptimalDefinition  
ProfilexConfiguration de la source 3 d'entrée vidéo de xConfiguration

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)