

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le TANDBERG EX90 aux configurations d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au système EX90 de TelePresence Cisco.

### Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial le TANDBERG EX90 aux configurations d'usine ?

A. Cette réponse est valide pour le TANDBERG EX90 seulement.

1. Débranchez le câble d'alimentation.
2. Replug le câble d'alimentation.
3. Appuyez sur et tenez le bouton d'alimentation immédiatement quand le LED vert dans le coin inférieur gauche s'allume. Tenez jusqu'à ce que la DEL arrête et en fonction de nouveau après approximativement 10 secondes.
4. Relâchez le bouton d'alimentation, et appuyez sur-le deux fois dans 2 secondes.

Le TANDBERG EX90 est maintenant remis à l'état initial aux par défaut d'usine.

Une réinitialisation aux paramètres d'usine peut également être exécutée en exécutant une commande simple **API**.

Connectez-vous dans le TANDBERG EX90 comme **admin** utilisant le SSH (sécurisez le shell) :

1. Exécutez la commande **API** : le systemunit FactoryReset de xCommand confirment : Oui
2. Le système redémarrera maintenant

La procédure remettra à l'état initial ou supprimera :

- Tous les mots de passe au par défaut d'usine
- Toutes les configurations au par défaut d'usine, y compris le SIP et H.323 les configurations
- Répertoire local
- Tout se connecte
- les DHCP-informations

La procédure ne supprimera pas la version logicielle - et les touches option.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)