

Contenu

[Introduction](#)

[Quand est-ce que j'utilise le TANDBERG MXP met en communication H.323 les configurations statiques et dynamiques ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Quand est-ce que j'utilise le TANDBERG MXP met en communication H.323 les configurations statiques et dynamiques ?

A. Allez à : **Panneau de configuration > réseau > configurations de RÉSEAU LOCAL > H.323 configurations > H.323 configurations avancées > H.323 ports.**

Le MXP a le suivant met en communication H.323 des configurations :

- **Charge statique** : Quand vous sélectionnez la charge statique met en communication H.323 pour des connexions TCP, les ports 5555 - 5574 sera utilisée pour Q.931 et H.245 respectivement.
- **Dynamique** : Quand le positionnement à dynamique (valeur par défaut) le système allouera qui met en communication pour l'utiliser en ouvrant une connexion TCP. La plage de port est de 11000 à 65535. La raison pour ceci est d'éviter d'utiliser les mêmes ports pour des appels ultérieurs, car les Pare-feu pourraient considérer ceci comme attaque. Quand le port 65535 est atteint alors les redémarrages du système de nouveau à 11000.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)