

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'arrête des appels d'arrivée d'être livré dedans ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que j'arrête des appels d'arrivée d'être livré dedans ?

A. Vous pouvez spécifier, que votre système réponde à des appels entrant automatiquement ou pas. Quand le positionnement à hors fonction, tous les appels entrant doit être répondu manuellement. Pour changer ceci, à partir de la maison (menu principal), naviguer vers des configurations et sélectionner des configurations d'appel et Autoanswer. Vous pouvez tourner ceci "Marche/Arrêt". Si votre système n'est pas placé à la réponse automatique, vous pouvez décider si recevoir ou rejeter des appels entrant en appuyant sur les boutons verts (recevez) ou rouges (d'anomalie). Si vous ne voulez aucun appel entrant, choisissez ne dérange pas du menu d'état d'appel. Si ne faites pas Disturb est allumé, le système rejettera tous les appels entrant.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)