

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je change les affichages dans un appel multi d'interlocuteur ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que je change les affichages dans un appel multi d'interlocuteur ?

A. Si vous utilisez multisite encastré, vous pouvez changer l'affichage de votre appel utilisant le menu services, fourni par l'écran du menu principal ou le bas de l'à télécommande (dans un TRC4). Vous pouvez demander le plancher, qui force votre point final à voir par tous les autres comme image principale ou image plus grande dans un affichage 5+1. Un indicateur apparaît quand vous avez le plancher et disparaît quand vous libérez le plancher. L'option de plancher de release rendra le plancher disponible pour d'autres participants. Pour changer l'affichage de la conférence, sélectionnez l'icône A pour choisir parmi les options disponibles (le fractionnement 4, 3 font la fête le double écran, la Voix commutée, ou le fractionnement 5+1). Le fractionnement automatique sera l'affichage par défaut sélectionné pour choisir le meilleur affichage selon le nombre de personnes dans l'appel.

Si vous êtes connecté à une conférence sur un Codian MCU, activez « les commandes de caméra d'extrémité sur votre point final, et employez les touches flèche sur votre à télécommande pour choisir entre les affichages disponibles.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)