

Référence de qualifications de T3 de TelePresence

Contenu

[Introduction](#)

[Qualifications de système](#)

[TCU VNC/SSH et SYSTÈME D'EXPLOITATION de Windows XP](#)

[Qualifications par défaut](#)

[Procédure de modification de mot de passe](#)

[GUI de Web TCU](#)

[Qualifications par défaut](#)

[GUI TCD/WebStart](#)

[Qualifications par défaut](#)

[Procédure de modification de mot de passe](#)

[Codecs C90](#)

[Qualifications par défaut](#)

[Procédure de modification de mot de passe](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit les différents mots de passe qui sont utilisés sur un Système de TelePresence de T3 de Cisco entre les codecs et l'unité de contrôle de TelePresence (TCU) par l'intermédiaire de l'interface web, du Protocole Secure Shell (SSH), et du Virtual Network Computing de l'affichage de Collaboration de toucher (TCD) (VNC). Ce document décrit également les qualifications par défaut pour chaque système et les procédures qui sont utilisés afin de les changer.

Qualifications de système

Cette section décrit les qualifications par défaut pour chaque système et les processus qui sont utilisés afin de les changer.

TCU VNC/SSH et SYSTÈME D'EXPLOITATION de Windows XP

Qualifications par défaut

Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :

- Nom d'utilisateur : **administrateur**
- Mot de passe : **technique**

Procédure de modification de mot de passe

Terminez-vous ces étapes afin de changer le mot de passe pour ce système :

1. Employez un clavier et une souris USB ou un VNC local-relié afin d'accéder à la TCU. Le service VNC doit fonctionner avant toutes les tentatives de se connecter par l'intermédiaire du VNC.

Afin de vérifier que le service est en activité ou pour l'allumer, SSH dans la TCU avec les qualifications par défaut ou en cours.

Commande de la **version serveur 4" VNC** écrivez **début net** « .

Vous devriez voir un message que le service est commencé ou qu'il a été déjà commencé.

2. Appuyez sur le **CTRL-Shift-ESC** ou cliquez sur l'icône **Ctrl+Alt+Del** dans le menu déroulant VNC à la zone de dessus-centre de l'écran afin d'ouvrir le gestionnaire de tâches de Windows, et puis sélectionnez le **gestionnaire de tâches**.
3. Naviguez pour **classer > nouvelle tâche (passage ?)**.
4. Écrivez le **cmd** afin d'atteindre une invite de commande.
5. Écrivez le **password> de <new d'administrateur d'utilisateur du réseau**, où le **password> de <new** est remplacé par votre nouveau mot de passe. Cliquez sur **OK**.
6. Écrivez le **contrôle userpasswords2** et l'appuyez sur **entrent**. Une fenêtre de comptes utilisateurs s'affiche.
7. Cochez les **utilisateurs doit entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cette case d'ordinateur**. Cliquez sur Apply et puis **APPROUVEZ**.
8. Écrivez le **contrôle userpasswords2** de nouveau et l'appuyez sur **entrent**. Dans la même fenêtre, cochez la case, cliquez sur Apply, et puis cliquez sur OK.
9. Entrez votre nouveau mot de passe.
10. Redémarrez la TCU avec l'**arrêt** - commande **r** à l'invite de commande.

GUI de Web TCU

Qualifications par défaut

Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :

- Nom d'utilisateur : **admin**
- Mot de passe : <blank>

Remarque: Ces qualifications ne peuvent pas être changées.

GUI TCD/WebStart

L'utilisation de TCDs le même mot de passe que le GUI de WebStart. Le GUI de WebStart est accédé à chez [https:// <TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp](https://<TCU ip-address>/webstart/gui.jnlp). **Alternativement**, vous pouvez naviguer vers [l'ip-address](https://<ip-address>) > **l'Utils et les fichiers XML de https:// <TCU dans la version 4.2.x TCU**.

Remarque: Afin d'utiliser le GUI de WebStart, vous devez faire installer la version 6.x de Javas. La version 7.x de Javas n'authentifie pas. Pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco CSCug84596 de référence.

Qualifications par défaut

Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :

- Nom d'utilisateur : **admin**
- Mot de passe : <blank>

Remarque: Aucun nom d'utilisateur n'est écrit quand vous vous connectez dans le TCD ; c'est **admin** par défaut. Le mot de passe qui est entré détermine si vous ouvrez une session en tant qu'utilisateur d'**admin** ou d'**opérateur**.

Procédure de modification de mot de passe

Terminez-vous ces étapes afin de changer le mot de passe pour ce système :

1. Accédez aux paramètres système localement ou par l'intermédiaire du VNC.
2. Touchez (ou employez la souris pour cliquer sur) et tenez le coin supérieur gauche de l'écran tactile jusqu'à ce que l'écran de connexion apparaisse.
3. Procédure de connexion avec le mot de passe administrateur.
4. **Changes Password** choisis.
5. Assurez-vous que l'**admin** est sélectionné pour le type de mot de passe.
6. Entrez le mot de passe administrateur en cours (laissez le champ vide si par défaut), et puis entrez le nouveau mot de passe pour l'utilisateur d'admin. Entrez le nouveau mot de passe

de nouveau dans le domaine de mot de passe de répétition, et cliquez sur le **mot de passe de mise à jour**.

Remarque: Le mot de passe utilisateur d'opérateur peut être aussi bien changé de cet emplacement. L'opérateur est semblable à l'admin, avec l'accès limité à toutes les options de configuration de paramètres système. Assurez-vous que vous sélectionnez l'**opérateur** pour le mot de passe saisissez le menu déroulant sur l'écran de Changes Password et suivez le même de processus afin de changer le mot de passe d'opérateur.

Codecs C90

Qualifications par défaut

Ce sont les qualifications par défaut pour ce système :

- Nom d'utilisateur : **admin**
- Mot de passe : **TANDBERG**

Procédure de modification de mot de passe

Employez une de ces méthodes afin de changer le mot de passe sur les codecs :

- De la page d'accueil GUI de Web de codecs, placez le curseur au-dessus de l'**utilisateur** : texte d'**admin** au coin haut droit de l'écran. Sélectionnez le **mot de passe de modification** du menu déroulant et entrez le nouveau mot de passe dans la nouvelle page.
- Du CLI (par l'intermédiaire du SSH, du telnet, ou du port série) présentez la commande et vous de **passwd de systemtools** sont incités à entrer le nouveau mot de passe.
- Si géré de TMS, sélectionnez le point final dans le **navigateur > l'onglet Settings TMS > éditent des configurations** et entrent le nouveau mot de passe dans la **section > le domaine de mot de passe généraux**. Cliquez sur **Save**.

Informations connexes

- [Guide de l'administrateur de T3 de TelePresence Cisco](#)
- [Guide de l'administrateur de codecs du système C90 de TelePresence Cisco](#)
- [Guide de référence de l'interface de programmeur d'application de codecs du système C90 de TelePresence Cisco \(API\)](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)