

# Échange d'image du toucher 8 de TelePresence

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

## Introduction

Ce document décrit comment permuter l'image du toucher 8. de TelePresence Cisco.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le toucher 8. de TelePresence Cisco.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

## Problème

Il y a des situations quand seulement ! s'allume sur le toucher 8. de TelePresence Cisco. L'interface utilisateur n'est pas disponible et le logo Cisco n'affiche pas pendant l'amorce.

## Solution

Afin de résoudre ce problème, démarrez le toucher 8 de TelePresence Cisco avec son image

inactive.

1. Mettez sous tension le toucher 8 de TelePresence Cisco
2. Presse ! directement après qu'il s'allume la première fois. Le début du volume LED à clignoter.

**Note:** Il pourrait être difficile de chronométrer exactement quand vous devriez appuyer sur ! , ainsi vous pourriez devoir essayer plusieurs fois.

3. Presse **MIC outre de** deux fois.

Le toucher 8 de TelePresence Cisco maintenant exécute le **selectsw** et démarre avec l'image inactive si disponible.