

Contenu

[Introduction](#)

[Quand est-ce qu'utilisant le serveur de TelePresence, pourquoi je ne vois pas les petits volets au bas de l'écran ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

Q. Quand est-ce qu'utilisant le serveur de TelePresence, pourquoi je ne vois pas les petits volets au bas de l'écran ?

A. Les petits volets sont visibles seulement quand l'option d'afficher de petits volets est activée. Pour faire ceci :

1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence et allez à la **configuration > aux paramètres système**.
2. Dans les volets continus de présence d'exposition choisie de section de configurations de point final de par défaut.
3. Cliquez sur Apply les **modifications**.

Ce paramètre général peut être ignoré pour un point final individuel. Par conséquent, si ce problème est vu pour un point final spécifique mais pas pour d'autres :

1. Allez aux **points finaux** et sélectionnez le point final.
2. **Configuration de clic**.
3. Sélectionnez les volets continus de présence d'exposition et cliquez sur le **point final de mise à jour**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)