

# Contenu

## [Introduction](#)

[Quand est-ce qu'utilisant le serveur de TelePresence, comment je m'assure que les points finaux simples d'écran ne sont pas « plein écran » affiché sur mon point final de TelePresence ?](#)

## [Informations connexes](#)

# Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

**Q. Quand est-ce qu'utilisant le serveur de TelePresence, comment je m'assure que les points finaux simples d'écran ne sont pas « plein écran » affiché sur mon point final de TelePresence ?**

1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence et allez à la **configuration > aux paramètres système**.
2. Dans la section de configurations de point final de par défaut, parce que la vue pleine page des points finaux de simple-écran sélectionnez dynamique.
3. Cliquez sur Apply les **modifications**.

Ce paramètre général peut être ignoré pour un point final individuel :

1. Allez aux **points finaux** et sélectionnez le point final ou le groupe de point final.
2. **Configuration de clic**.
3. Pour dynamique choisi de vue pleine page et cliquez sur Apply les **modifications**.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)