

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux vérifier les niveaux audios reçus par le serveur de TelePresence ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

**Q. Comment est-ce que je peux vérifier les niveaux audios reçus par le serveur de TelePresence ?**

A. Pour voir les niveaux audios reçus par le serveur de TelePresence d'un point final particulier pour aller aux **conférences**, sélectionnez la conférence que le point final est dedans, et pour cliquer sur en fonction le point final pour lequel vous voulez visualiser le niveau audio. Cliquez sur alors les **statistiques**. L'énergie de réception dans la section sonore affiche le niveau audio reçu.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)