

# Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'installe le serveur de TelePresence pour travailler avec VCS ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

### Q. Comment est-ce que j'installe le serveur de TelePresence pour travailler avec VCS ?

A. Le VCS peut être un contrôleur d'accès H.323 et un registrar de SIP pour un serveur de TelePresence (utilisant les mêmes ou plus d'un VCS).

Pour configurer le VCS l'un ou l'autre en tant qu'un contrôleur d'accès H.323 et registrar de SIP :

1. Sur le serveur de TelePresence allez à la **configuration > aux paramètres système**.
2. Remplissez la section appropriée, utilisant l'aide en ligne pour des informations sur chaque champ.
3. Cliquez sur Apply les **modifications**.
4. Allez aux **serveurs de TelePresence**, sélectionnez le serveur de TelePresence et vérifiez l'état d'enregistrement.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)