

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je configure un système RPX sur mon serveur de TelePresence ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

Q. Comment est-ce que je configure un système RPX sur mon serveur de TelePresence ?

A. Suivez la procédure ci-dessous pour configurer un système du deux-écran RPX sur le serveur de TelePresence :

1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence, allez aux **points finaux > aux points finaux groupés Add**.
2. Écrivez un nom pour le système et les adresses (séparés par une virgule) dans la commande des écrans de gauche à droite.
3. Cliquez **Add a groupé des points finaux**.
4. Dans la page de la configuration du point final, les caméras choisies sont croix connectée.
5. **Point final de mise à jour de clic**.
6. Allez au **point final > aux paramètres avancés**.
7. Pour des résolutions visuelles transmises sélectionnez la résolution de 4:3 seulement, et changez l'écran pour recevoir le contenu H.239/audio aux codecs primaires nommés. (Sur le système de deux-écran RPX, les codecs primaires est le deuxième codec du gauche, tandis que sur un système du quatre-écran RPX c'est le troisième codec du gauche.)
8. **Point final de mise à jour de clic**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)