

# Contenu

## [Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux désactiver le service de HTTP ou HTTPS sur un serveur de TelePresence contrôlé par un contrôleur de conférence ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

### **Q. Comment est-ce que je peux désactiver le service de HTTP ou HTTPS sur un serveur de TelePresence contrôlé par un contrôleur de conférence ?**

A. N'importe quelles relations actives entre un serveur de TelePresence de contrôleur de conférence et les serveurs de TelePresence qu'elles contrôlent doivent être désactivées avant de désactiver le service HTTP/HTTPS sur les périphériques commandés :

1. Sur le serveur de TelePresence de contrôleur de conférence, désactivez la connexion à la page commandée de la configuration de serveur de TelePresence.
2. Sur le serveur commandé de TelePresence, désactivez le service HTTP/HTTPS à la sa page de configuration ou à l'aide de la console série. Utilisez la commande « débronnement de HTTP du service 0 » de désactiver le HTTP sur le port R.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)