

Exemple de configuration d'affichage de point final de Simple-écran de serveur de TelePresence

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Configuration globale pour des points finaux de Simple-écran](#)

[Dépassement de configuration globale pour différents points finaux](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer le serveur Cisco TelePresence de sorte que les points finaux de simple-écran n'affichent pas en mode pleine page.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du serveur Cisco TelePresence.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le serveur Cisco TelePresence.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez

Utilisez les informations qui sont décrites dans cette section afin de configurer le serveur Cisco TelePresence de sorte que les points finaux de simple-écran n'affichent pas en mode pleine page.

Configuration globale pour des points finaux de Simple-écran

Terminez-vous ces étapes afin d'ajuster la manière que des points finaux de simple-écran sont affichés :

1. Connectez-vous dans le serveur de TelePresence et naviguez vers la **configuration > les paramètres système**.
2. Dans le point final de par défaut les configurations sectionnent, **dynamique** choisi pour la *vue pleine page de l'établissement de points finaux de simple-écran*.
3. Cliquez sur Apply les **modifications**.

Dépassement de configuration globale pour différents points finaux

Terminez-vous ces étapes afin d'ignorer le paramètre général pour un point final individuel :

1. Naviguez vers des **points finaux** et sélectionnez le point final ou le groupe de point final.
2. **Configuration de clic**.
3. **Dynamiques** choisis pour la configuration *pleine page de vue*, et cliquent sur Apply des **modifications**.

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.