

Le serveur de TelePresence affiche des noms de point final dans une conférence

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Affichez les noms de point final](#)

Introduction

Ce document décrit comment afficher les noms des différents points finaux avec l'utilisation du serveur Cisco TelePresence quand vous êtes dans une conférence.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous ayez la connaissance du serveur Cisco TelePresence.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le serveur Cisco TelePresence.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Affichez les noms de point final

Vous pouvez employer un paramètre général afin d'afficher les noms de point final. Terminez-vous ces étapes afin de lancer ce paramètre général :

1. Connectez-vous dans le serveur Cisco TelePresence et naviguez vers la **configuration > les paramètres système**.

2. **Les noms** choisis de **point final d'exposition comme étiquettes de panneau** et cliquent sur **Apply des modifications**.

Terminez-vous ces étapes afin d'ignorer ce paramètre général pour un point final individuel :

1. Naviguez vers des **points finaux** et sélectionnez le point final ou le groupe de point final.
2. **Configuration de clic**.
3. **Les noms** choisis de **point final d'exposition comme étiquettes de panneau** et le clic **mettent à jour le point final**.