

Foire aux questions de TelePresence : Comment est-ce que je vérifie les niveaux audios reçus par le serveur de TelePresence ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je vérifie les niveaux audios reçus par le serveur de TelePresence ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment vérifier les niveaux audios reçus par un serveur Cisco TelePresence d'un point final particulier.

Comment est-ce que je vérifie les niveaux audios reçus par le serveur de TelePresence ?

Terminez-vous ces étapes afin de vérifier les niveaux audios reçus par un serveur de TelePresence d'un point final particulier :

1. Choisissez les **conférences**.
2. Sélectionnez la conférence que le point final est dedans.
3. Cliquez sur le point final pour lequel vous voulez visualiser le niveau audio.
4. **Statistiques de clic**.L'énergie de réception dans la section sonore affiche le niveau audio reçu.