

# Installez le serveur Cisco TelePresence pour fonctionner avec le serveur de communication vidéo Cisco TelePresence

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Installez le serveur de TelePresence pour fonctionner avec le VCS](#)

[Inscrivez-vous au VCS qui agit en tant que contrôleur d'accès H.323](#)

[Inscrivez-vous au VCS qui agit en tant que registrar de SIP](#)

## Introduction

Ce document décrit comment installer le serveur Cisco TelePresence pour fonctionner avec le serveur de communication vidéo de Cisco (VCS).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- VCS de TelePresence Cisco
- Serveurs Cisco TelePresences

### [Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- VCS de TelePresence Cisco
- Serveurs Cisco TelePresences

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

# Installez le serveur de TelePresence pour fonctionner avec le VCS

Le VCS de Cisco peut être un contrôleur d'accès H.323 et un registrar de Protocole SIP (Session Initiation Protocol) pour un serveur de TelePresence. Vous pouvez enregistrer l'ID du serveur de TelePresence H.323 avec un VCS de Cisco et son sip address avec des autres. Il est également possible d'enregistrer chacun des deux avec le même VCS, dépendant sur votre configuration réseau et configuration de VCS.

Afin de configurer le serveur de TelePresence pour s'inscrire à un VCS de Cisco, ouvrez une session au serveur de TelePresence et choisissez la **configuration > les paramètres système** et puis :

## Inscrivez-vous au VCS qui agit en tant que contrôleur d'accès H.323

1. Cochez la case de **garde-porte d'utilisation**.
2. Introduisez l'adresse du VCS de Cisco dans la zone adresse.
3. Écrivez H.323 l'ID du serveur de TelePresence.
4. Cliquez sur Apply les **modifications**.

## Inscrivez-vous au VCS qui agit en tant que registrar de SIP

1. Introduisez l'adresse du VCS de Cisco dans la zone adresse **sortante**.
2. Écrivez le nom d'utilisateur de SIP du serveur de TelePresence.
3. Cliquez sur Apply les **modifications**.

Allez à la page d'état afin de vérifier l'état d'enregistrement.

**Conseil** : Référez-vous à l'aide en ligne pour plus de détails sur les configurations d'enregistrement H.323/SIP.