

Foire aux questions de TelePresence : Que les différentes raisons de débranchement de point final données sur le serveur Cisco TelePresence signifient-elles ?

Contenu

[Introduction](#)

[Que les différentes raisons de débranchement de point final données sur le serveur de TelePresence signifient-elles ?](#)

Introduction

Ce document décrit les différentes raisons pour une déconnexion de point final sur le serveur Cisco TelePresence.

Que les différentes raisons de débranchement de point final données sur le serveur de TelePresence signifient-elles ?

Les raisons pour lesquelles un point final peut déconnecter sont :

- **Erreur non spécifiée** : Le point final déconnecté, mais le serveur de TelePresence ne connaît pas la raison.
- **Pas de réponse** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il n'a pas répondu.
- **Appel rejeté** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il a rejeté l'appel.
- **Occupé** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il était occupé.
- **Erreur de garde-porte** : Le point final ne s'est pas connecté en raison d'une erreur de garde-porte.
- **Conférence gauche** : Le point final est parti de la conférence.
- **Destination inaccessible** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il était inaccessible.

Les raisons pour lesquelles le serveur de TelePresence peut déconnecter un point final sont :

- **Demandé par l'administrateur** : Le point final a été déconnecté par un administrateur.

- **Demandé par l'intermédiaire de l'API** : Le point final a été déconnecté par l'intermédiaire de l'API.
- **Fin de conférence** : Le point final a été déconnecté à la fin d'une conférence.
- **Demandé par l'intermédiaire de l'interface web** : Le point final a été déconnecté par l'intermédiaire de l'interface web.
- **Cryptage non vérifié** : Le point final a été déconnecté parce qu'il ne prend en charge pas le cryptage.
- **Supprimé** : Le point final a été déconnecté parce que le point final a été supprimé.
- **Conférence supprimée** : Le point final a été déconnecté parce que la conférence a été supprimée.
- **Débranchement de groupe** : Le point final a été déconnecté parce qu'un membre du groupe a déconnecté.
- **Le TIP a manqué** : Le point final a été déconnecté parce que la négociation de Protocol d'Interopérabilité de TelePresence (TIP) a manqué.
- **Aucune ressources libres** : Le point final a été déconnecté parce qu'il n'y a aucune ressource libre.
- **Modification de configuration** : Le point final a été déconnecté en raison d'une modification de configuration.
- **Délai d'attente de débranchement** : Le point final a été déconnecté (délai d'attente).
- **SOLIDES TOTAUX supprimés** : Le point final a été déconnecté parce que le serveur de accueil de TelePresence (SOLIDES TOTAUX) a été supprimé.
- **Conférence déplacée** : Le serveur de TelePresence a déconnecté le point final afin de le déplacer à une autre conférence.