

# Contenu

## [Introduction](#)

### [Que les différentes raisons de débranchement de point final données sur le serveur de TelePresence signifient-elles ?](#)

## Introduction

Ce document décrit les différentes raisons pour une déconnexion de point final sur le serveur Cisco TelePresence.

## Que les différentes raisons de débranchement de point final données sur le serveur de TelePresence signifient-elles ?

Les raisons pour lesquelles un point final peut déconnecter sont :

- **Erreur non spécifiée** : Le point final déconnecté, mais le serveur de TelePresence ne connaît pas la raison.
- **Pas de réponse** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il n'a pas répondu.
- **Appel rejeté** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il a rejeté l'appel.
- **Occupé** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il était occupé.
- **Erreur de garde-porte** : Le point final ne s'est pas connecté en raison d'une erreur de garde-porte.
- **Conférence gauche** : Le point final est parti de la conférence.
- **Destination inaccessible** : Le point final ne s'est pas connecté parce qu'il était inaccessible.

Les raisons pour lesquelles le serveur de TelePresence peut déconnecter un point final sont :

- **Demandé par l'administrateur** : Le point final a été déconnecté par un administrateur.
- **Demandé par l'intermédiaire de l'API** : Le point final a été déconnecté par l'intermédiaire de l'API.
- **Fin de conférence** : Le point final a été déconnecté à la fin d'une conférence.
- **Demandé par l'intermédiaire de l'interface web** : Le point final a été déconnecté par l'intermédiaire de l'interface web.

- **Cryptage non vérifié** : Le point final a été déconnecté parce qu'il ne prend en charge pas le cryptage.
- **Supprimé** : Le point final a été déconnecté parce que le point final a été supprimé.
- **Conférence supprimée** : Le point final a été déconnecté parce que la conférence a été supprimée.
- **Débranchement de groupe** : Le point final a été déconnecté parce qu'un membre du groupe a déconnecté.
- **Le TIP a manqué** : Le point final a été déconnecté parce que la négociation de Protocol d'Interopérabilité de TelePresence (TIP) a manqué.
- **Aucune ressources libres** : Le point final a été déconnecté parce qu'il n'y a aucune ressource libre.
- **Modification de configuration** : Le point final a été déconnecté en raison d'une modification de configuration.
- **Délai d'attente de débranchement** : Le point final a été déconnecté (délai d'attente).
- **SOLIDES TOTAUX supprimés** : Le point final a été déconnecté parce que le serveur de accueil de TelePresence (SOLIDES TOTAUX) a été supprimé.
- **Conférence déplacée** : Le serveur de TelePresence a déconnecté le point final afin de le déplacer à une autre conférence.