

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des informations de fonctionnalité pour les modules réseau NM-16ESW et nanomètre 36ESW.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Configurez](#)

Le support de Pontage transparent sur les modules [NM-16ESW](#) ou [nanomètre 36ESW](#) a été ajouté dans des versions de logiciel 12.2(15)ZJ et 12.3(4)T de Cisco IOS®. Avant ces releases, le Pontage transparent et le DLSw n'ont pas été pris en charge sur ces modules.

[Vérifiez](#)

Antérieurement, vérifiez les informations de dépannage et de configuration pour cette configuration.

[Dépannez](#)

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)