

Numéros de référence câble Cisco, numéros de pièce, et descriptions

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Numéros de référence câble, numéros de pièce et descriptions](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit les informations nécessaires pour déterminer les bonnes pièces de câblage pour votre matériel Cisco. Afin de localiser le bon câble pour vos besoins, référez-vous à la table dans la section de [numéros de référence câble, de numéros de pièce et de descriptions](#). Dans la colonne de matériel, localisez l'ordinateur pour lequel vous avez besoin du câble, et puis visualisez le nombre de produit, le numéro de pièce, et la description correspondants de partie.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour les informations sur des conventions de document, référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Numéros de référence câble, numéros de pièce et descriptions

Référence produit	Numéro de référence	Matériel	Description
APP-IC1=	76-0617	AGS	Port et câble de

			console
APP-JC1=	76-0636-01	AGS	Port et câble de console
CAB-232FC=	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro	CABINE DE RS-232 MARCHÉ DES CHANGES DCI 10 PI
CAB-232MT=	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro	CABINE MÂLE DE RS-232 DTE 10 PI
CAB-25AS-MMOD=	CAB-25AS-MMOD=	2509-2512, 2500	CÂBLE CONN-MODEM AU RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE=	CAB-25AS-FDTE=	2509-2512, 2500	Conn.-FDTEv de CÂBLE
CAB-25AS-TELCO=	CAB-25AS-TELCO=	2509-2512	CÂBLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232=	72-0670-01	3000	câble v du câble 10Ft RS232 DTE 3000 de 10Ft RS232 DTE 3000
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	Câble RS232 DCI
CAB-3C449=	72-0672-01	3000	câble de 10Ft RS449 DTE 3000
CAB-3C449C=	72-0738-01	3000, 3104/3204	Câble RS449 DCI
CAB-3C530=	72-0732-01	3000	câble de 10Ft RE530 DTE 3000
CAB-3CE18=	72-0676-01	3000, 2000, IGS	Câble adaptateur d'Ethernets de 18"
CAB-3CV35V2=	72-0671-02	3000	câble V2 du V.35 DTE 3000 de 10ft
CAB-	72-0740-	3000,	V.35 DCI

3CV35V2C =	02	3104/3204	Cable(V2)
CAB- 3CX21=	72-0683- 02	3000	câble du X.21 DTE 3000 de 10Ft
CAB- 3CX21C=	72-0737- 01	3000, 3104/3204	Câble du X.21 DCI
CAB- 449FC=	72-0796- 01	7000, 4000, 2500	CABINE PI DE RS-449 MARCHÉ DES CHANGES DCI
CAB- 449MT=	72-0795- 01	7000, 4000, 2500	CABINE MÂLE DE RS-449 DTE 10 PI
CAB- 500DCF=	29-0809- 01	CS500	Connecteur DB-25, femelle DCI
CAB- 500DCM=	29-0808- 01	CS500	Connecteur DB-25, mâle DCI
CAB- 500DTF=	29-0810- 01	CS500	Connecteur DB-25, femelle DTE
CAB- 500DTM=	29-0811- 01	CS500	Connecteur DB-25, mâle DTE
CAB- 500RJ=	31-0590- 01	2500, CS500	Câble de console de RJ-45
CAB- 530MT=	72-0797- 01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPr o	CABINE DU MÂLE DTE RS-530 10 PI
CAB- 5MODCM=	29-0881- 01	CS500	Pièces de rechange de câbles équipés v
CAB- 7K232FC=	72-0751- 01	7000 (SxSIP)	Cabine 10ft de RS- 232 de DCE femelle
CAB- 7K232MT=	72-0747- 01	7000 (SxSIP)	Cabine 10ft du DCE femelle RS- 440 EOL-HD
CAB- 7K449FC=	72-0753- 01	7000 (SxSIP)	Cabine 10ft du DCE femelle RS- 440 EOL-HD
CAB- 7K449MT=	72-0749- 01	7000 (SxSIP)	Cabine mâle 10ft de RS-449 EOL- HD DTE.
CAB- 7KCT1DB1	72-0799- 00	7500, 7000,	DSX1 à CSU DB- 15 par le câble

5=		4000, et 3600	
CAB-7KCT1NU LL=	72-0800- 00	7500, 7000, 4000, et 3600	DSX1 au câble de null CSU DB-15
CAB-7KV35FC=	72-0754- 01	7000 (SxSIP)	Cabine 10ft de V.35 de DCE femelle EOL-HD. v
CAB-7KV35MC =	72-0762- 01	7000 (SxSIP)	Cabine 10ft de V.35 de DTE femelle EOL-HD.
CAB-7KV35MC =	72-0763- 01	7000 (SxSIP)	Cabine mâle 10ft de V.35 EOL-HD DCI.
CAB-7KV35MT=	72-0748- 01	7000 (SxSIP)	Cabine mâle 10ft de V.35 EOL-HD DTE.
CAB-7KX21FC=	72-0764- 01	7000 (SxSIP)	Cabine 10ft de X.21 de DCE femelle EOL-HD.
CAB-7KX21MT=	72-0750- 01	7000 (SxSIP)	Cabine mâle 10ft de X.21 EOL-HD DTE.
CAB-8K=	72-0250	ASM (CSC-16)	8 ligne câble de transition
CAB-AC=	72-0259	Tous exceptent 7XXX	Alimentation Cord,110VPower Cord,110Vv
CAB-ACA=	72-0746- 01	Tous exceptent 7XXX	Connecteur, alimentation Cord,Australian,10 A
CAB-ACE=	72-0460	Tous exceptent 7XXX	Cordon d'alimentation - L'Europe
CAB-ACI=	72-0556	Tous exceptent 7XXX	Le PWR, Italien, remplace CAB- ITL=
CAB-ACU=	72-0557	Tous exceptent 7XXX	Cordon d'alimentation - Le R-U
CAB-ADPTRS- RJ45=	CAB- ADPTRS- RJ45=	2500	8 ADAPTERS- RJ45 AU RJ45 SHLD
CAB-AS51-8=	CAB- AS51-8=	AS5100	câble 8A « Y » d'expert en logiciel de la carte AS51 v
CAB-ATM-	CAB-ATM-	7000, 4000	Atmosphère

DS3/E3=	DS3/E3=		Cable,DS3+e3;10ft .
CAB-E1-BNC=	CAB-E1-BNC=	7500, 7000, 4000, 3600, et serveurs d'accès	Câble BNC 75ohm/Unbal 5m d'E1
CAB-E1-DB15=	CAB-E1-DB15=	7500, 7000, 4000, 3600, et serveurs d'accès	Ohm du câble DB15 120 d'E1/BAL 5m
CAB-E1-DIN=	CAB-E1-DIN=	7000, 4000	Câble DIN 120ohm/Bal 5m d'E1
CAB-E1-RJ48=	CAB-E1-RJ48=	7000, 4000	Câble RJ48 120ohm/Bal 5mv d'E1
CAB-E1-PRI=	CAB-E1-PRI=	7500, 7000, 4000, 3600, et serveurs d'accès	CÂBLE DE PRI RNIS D'E1, 10 PIEDS
CAB-E1-TWINAX=	CAB-E1-TWINAX=	7500, 7000, 4000, 3600, et serveurs d'accès	Câble TWINAX 120ohm/Bal 5m
CAB-FMDD=	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Mini DIN à la cabine de convertisseur DIN
CAB-HNUL=	72-0727-01	7500, 7000, et 4000	Cabasy, null modem, DTE, HSSI
CAB-HSI1=	72-0710-01	7500, 7000, et 4000	Câble de HSSI, mâle aux conn. de mâle
CAB-IF=	72-0672	IGS	Transition 10ft d'EOL-câble, IGS
CAB-IR=	72-0670	IGS	Transition 10ft d'EOL-câble, IGS
CAB-IV=	72-0671	IGS	Transfert par câble 10ft V.35,IGS
CAB-IX=	72-0683-01	IGS	Câble Transition,10ft.X.2 1.IGS

CAB-MC+/ENV M	72-0718-01	AGS+	Câble de CSC MC+to ENVM
CAB-NP232C=	72-0736-01	4000	câble de 10Ft RS232 DCI 4000
CAB-NP232T=	72-0670-01	4000	câble de 10ft RS232 DTE 4000
CAB-NP449C=	72-0738-01	4000	câble de 10Ft RS449 DCI 4000
CAB-NP449T=	72-0672-01	4000	câble de 10Ft RS449 DTE 4000
CAB-NP4B	CAB-NP4B	4000	CABASY, le RNIS BRI LCKING I/F,4 vv
CAB-NP530=	72-0732-01	4000	RS-530 DTE (CISCO 3000)
CAB-NP8B	CAB-NP8B	4000	CABASY, LE RNIS BRI LCKING I/F 8
CAB-NP8B-LT	CAB-NP8B-LT	4000	CABASY, LIGNE RNIS BRI TERMINAT
CAB-NPV35CV2=	72-0740-02	4000	câble V2 du V.35 DCI 4000 de 10ft
CAB-NPV35TV2=	72-0671-02	4000	câble V2 du V.35 DTE 4000 de 10ft
CAB-NPX21C=	72-0737-01	4000	câble du X.21 DCI 4000 de 10Ft
CAB-NPX21T=	72-0683-02	4000	câble du X.21 DTE 4000 de 10Ft
CAB-NV=	72-0488	AGS+	Câble CSC-MC
CAB-OCF=	75-1017-01	ASM	DB25, adaptateur, DCI, F
CAB-OCM=	75-1018-01	ASM	DB25, adaptateur, DCI, M
CAB-OCT=	72-0684	ASM	CABASY, poulpe
CAB-OCTAL-ASYNC=	CAB-OCTAL-ASYNC=	2509-2512	RJ45 8PORT ASYNC DE CÂBLE
CAB-OCTAL-FDTE=	CAB-OCTAL-FDTE=	2509-2512	CÂBLE OCTAL+RJ45-F
CAB-OCTAL-KIT=	CAB-OCTAL-KIT=	2509-2512	CÂBLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS
CAB-OTF=	75-1019-	ASM	Adaptateur DB25,

	01		DTE, F
CAB-OTM=	75-1020-01	ASM	Adaptateur DB25, DTE, M
CAB-PCAVA=	CAB-PCAVA=	7500, 7000	PCA V-CABLE A POUR LE CIP
CAB-PCAVB=	CAB-PCAVB=	7500, 7000	PCA V-CABLE B POUR LE CIP
CAB-PCAY=	CAB-PCAY=	7500, 7000	BUS PCA ET KIT DE LA BALISE Y-CABLE
CAB-R23=	74-0173	Pour toutes les Plateformes de routeur	Câble, Applique RS232
CAB-R23NZ=	72-0757-01	AGS+	Câble de transition DTE NRZI
CAB-R44=	74-0187	Pour toutes les Plateformes de routeur	Applique du câble RS449
CAB-RJ45=	CAB-RJ45=	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-STS=	72-0382	sts-10(X)	Cable, STS-10
CAB-V35FC=	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro	CABINE MARCHÉ DES CHANGES DCI V35 10 PI
CAB-V35FT=	72-0801-01	4000	CABINE 10FT MARCHÉ DES CHANGES DTE V35
CAB-V35MC=	72-0802-01	4000	MALE DCE V35 CAB 10 FT
CAB-V35MT=	72-0791-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro	CABINE du mâle DTE V35 10 pi

		o	
CAB-V35MTS=	72-0816-01	1001	Bouclier 3 MTRS de V.35 d'ASY de câble
CAB-VCF=	72-0685	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl défendent Fmale DCI
CAB-VCM=	72-0681	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl réparent le mâle DCI
CAB-VTF=	72-0695	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl défendent Fmale DTE
CAB-VTM=	72-0682	AGS+	V.35,2-Mtr Cbl réparent le mâle DTE
CAB-X21FC=	72-0790-01	1001	CABINE MARCHÉ DES CHANGES DCI X.21 10 PI
CAB-X21MT=	72-0789-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPr o	CABINE DU MÂLE DTE X.21 10 PI
CAB-X21MT=	72-0252	AGS	Câble interne d'Applique MCI/SCI
CAB-X21MT=	72-0676	3000, 2000, IGS	Câble amorce des ETHERNETS 18"
CAB-X21MT=	72-0712-01	MGS, CGS	SHLD, MCI/SCI, câble interne d'app
CAB-X21MT=	72-0717-01	AGS	SHLD, MCI/SCI, câble interne d'app

[Informations connexes](#)

- [Support technique - Cisco Systems](#)