

# Numéros de référence câble Cisco, numéros de pièce, et descriptions

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Numéros de référence câble, numéros de pièce et descriptions](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document fournit les informations nécessaires pour déterminer les bonnes pièces de câblage pour votre matériel Cisco. Afin de localiser le bon câble pour vos besoins, référez-vous à la table dans la section de [numéros de référence câble, de numéros de pièce et de descriptions](#). Dans la colonne de matériel, localisez l'ordinateur pour lequel vous avez besoin du câble, et puis visualisez le nombre de produit, le numéro de pièce, et la description correspondants de partie.

## Conditions préalables

### Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

### Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

### Conventions

Pour les informations sur des conventions de document, référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

## Numéros de référence câble, numéros de pièce et descriptions

| Référence produit | Numéro de référence | Matériel | Description      |
|-------------------|---------------------|----------|------------------|
| APP-IC1=          | 76-0617             | AGS      | Port et câble de |

|                 |                 |  |   |
|-----------------|-----------------|--|---|
|                 |                 |  | console   |
| APP-JC1=        | 76-0636-01      | AGS  | Port et câble de console                                    |
| CAB-232FC=      | 72-0794-01      | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro | CABINE DE RS-232 MARCHÉ DES CHANGES DCI 10 PI               |
| CAB-232MT=      | 72-0793-01      | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro | CABINE MÂLE DE RS-232 DTE 10 PI                             |
| CAB-25AS-MMOD=  | CAB-25AS-MMOD=  | 2509-2512, 2500  | CÂBLE CONN-MODEM AU RJ45 SHLD                               |
| CAB-25AS-FDTE=  | CAB-25AS-FDTE=  | 2509-2512, 2500  | Conn.-FDTEv de CÂBLE  |
| CAB-25AS-TELCO= | CAB-25AS-TELCO= | 2509-2512  | CÂBLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN                               |
| CAB-3C232=      | 72-0670-01      | 3000   | câble v du câble 10Ft RS232 DTE 3000 de 10Ft RS232 DTE 3000 |
| CAB-3C232C      | 72-0736-01      | 3000, 3104/3204  | Câble RS232 DCI   |
| CAB-3C449=      | 72-0672-01      | 3000   | câble de 10Ft RS449 DTE 3000                                |
| CAB-3C449C=     | 72-0738-01      | 3000, 3104/3204  | Câble RS449 DCI   |
| CAB-3C530=      | 72-0732-01      | 3000   | câble de 10Ft RE530 DTE 3000                                |
| CAB-3CE18=      | 72-0676-01      | 3000, 2000, IGS  | Câble adaptateur d'Ethernets de 18"                         |
| CAB-3CV35V2=    | 72-0671-02      | 3000   | câble V2 du V.35 DTE 3000 de 10ft                           |
| CAB-            | 72-0740-        | 3000,  | V.35 DCI  |

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 3CV35V2C<br>=    | 02             | 3104/3204  | Cable(V2)   |
| CAB-<br>3CX21=   | 72-0683-<br>02 | 3000   | câble du X.21 DTE<br>3000 de 10Ft                   |
| CAB-<br>3CX21C=  | 72-0737-<br>01 | 3000,<br>3104/3204   | Câble du X.21 DCI                                   |
| CAB-<br>449FC=   | 72-0796-<br>01 | 7000,<br>4000, 2500  | CABINE PI DE<br>RS-449 MARCHÉ<br>DES CHANGES<br>DCI |
| CAB-<br>449MT=   | 72-0795-<br>01 | 7000,<br>4000, 2500  | CABINE MÂLE DE<br>RS-449 DTE 10 PI                  |
| CAB-<br>500DCF=  | 29-0809-<br>01 | CS500  | Connecteur DB-25,<br>femelle DCI                    |
| CAB-<br>500DCM=  | 29-0808-<br>01 | CS500  | Connecteur DB-25,<br>mâle DCI                       |
| CAB-<br>500DTF=  | 29-0810-<br>01 | CS500  | Connecteur DB-25,<br>femelle DTE                    |
| CAB-<br>500DTM=  | 29-0811-<br>01 | CS500  | Connecteur DB-25,<br>mâle DTE                       |
| CAB-<br>500RJ=   | 31-0590-<br>01 | 2500,<br>CS500   | Câble de console<br>de RJ-45                        |
| CAB-<br>530MT=   | 72-0797-<br>01 | 7000,<br>4000,<br>3600,<br>2500,<br>1600,<br>serveurs<br>d'accès, et<br>cartes PC<br>d'AccessPr<br>o | CABINE DU MÂLE<br>DTE RS-530 10 PI                  |
| CAB-<br>5MODCM=  | 29-0881-<br>01 | CS500  | Pièces de<br>rechange de<br>câbles équipés v        |
| CAB-<br>7K232FC= | 72-0751-<br>01 | 7000<br>(SxSIP)  | Cabine 10ft de RS-<br>232 de DCE<br>femelle         |
| CAB-<br>7K232MT= | 72-0747-<br>01 | 7000<br>(SxSIP)  | Cabine 10ft du<br>DCE femelle RS-<br>440 EOL-HD     |
| CAB-<br>7K449FC= | 72-0753-<br>01 | 7000<br>(SxSIP)  | Cabine 10ft du<br>DCE femelle RS-<br>440 EOL-HD     |
| CAB-<br>7K449MT= | 72-0749-<br>01 | 7000<br>(SxSIP)  | Cabine mâle 10ft<br>de RS-449 EOL-<br>HD DTE.       |
| CAB-<br>7KCT1DB1 | 72-0799-<br>00 | 7500,<br>7000,   | DSX1 à CSU DB-<br>15 par le câble                   |

|                      |                          |                                    |  |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| 5=                   |                          | 4000, et<br>3600                   |  |
| CAB-7KCT1NU<br>LL=   | 72-0800-<br>00           | 7500,<br>7000,<br>4000, et<br>3600 | DSX1 au câble de<br>null CSU DB-15                           |
| CAB-7KV35FC=         | 72-0754-<br>01           | 7000<br>(SxSIP)                    | Cabine 10ft de<br>V.35 de DCE<br>femelle EOL-HD. v           |
| CAB-7KV35MC<br>=     | 72-0762-<br>01           | 7000<br>(SxSIP)                    | Cabine 10ft de<br>V.35 de DTE<br>femelle EOL-HD.             |
| CAB-7KV35MC<br>=     | 72-0763-<br>01           | 7000<br>(SxSIP)                    | Cabine mâle 10ft<br>de V.35 EOL-HD<br>DCI.                   |
| CAB-7KV35MT=         | 72-0748-<br>01           | 7000<br>(SxSIP)                    | Cabine mâle 10ft<br>de V.35 EOL-HD<br>DTE.                   |
| CAB-7KX21FC=         | 72-0764-<br>01           | 7000<br>(SxSIP)                    | Cabine 10ft de<br>X.21 de DCE<br>femelle EOL-HD.             |
| CAB-7KX21MT=         | 72-0750-<br>01           | 7000<br>(SxSIP)                    | Cabine mâle 10ft<br>de X.21 EOL-HD<br>DTE.                   |
| CAB-8K=              | 72-0250                  | ASM<br>(CSC-16)                    | 8 ligne câble de<br>transition                               |
| CAB-AC=              | 72-0259                  | Tous<br>exceptent<br>7XXX          | Alimentation<br>Cord,110VPower<br>Cord,110Vv                 |
| CAB-ACA=             | 72-0746-<br>01           | Tous<br>exceptent<br>7XXX          | Connecteur,<br>alimentation<br>Cord,Australian,10<br>A       |
| CAB-ACE=             | 72-0460                  | Tous<br>exceptent<br>7XXX          | Cordon<br>d'alimentation -<br>L'Europe                       |
| CAB-ACI=             | 72-0556                  | Tous<br>exceptent<br>7XXX          | Le PWR, Italien,<br>remplace CAB-<br>ITL=                    |
| CAB-ACU=             | 72-0557                  | Tous<br>exceptent<br>7XXX          | Cordon<br>d'alimentation - Le<br>R-U                         |
| CAB-ADPTRS-<br>RJ45= | CAB-<br>ADPTRS-<br>RJ45= | 2500                               | 8 ADAPTERS-<br>RJ45 AU RJ45<br>SHLD                          |
| CAB-AS51-8=          | CAB-<br>AS51-8=          | AS5100                             | câble 8A « Y »<br>d'expert en logiciel<br>de la carte AS51 v |
| CAB-ATM-             | CAB-ATM-                 | 7000, 4000                         | Atmosphère   |

|                |                |  |   |
|----------------|----------------|--|---|
| DS3/E3=        | DS3/E3=        |  | Cable,DS3+e3;10ft<br>.                          |
| CAB-E1-BNC=    | CAB-E1-BNC=    | 7500,<br>7000,<br>4000,<br>3600, et<br>serveurs<br>d'accès | Câble BNC<br>75ohm/Unbal 5m<br>d'E1             |
| CAB-E1-DB15=   | CAB-E1-DB15=   | 7500,<br>7000,<br>4000,<br>3600, et<br>serveurs<br>d'accès | Ohm du câble<br>DB15 120<br>d'E1/BAL 5m         |
| CAB-E1-DIN=    | CAB-E1-DIN=    | 7000, 4000   | Câble DIN<br>120ohm/Bal 5m<br>d'E1              |
| CAB-E1-RJ48=   | CAB-E1-RJ48=   | 7000, 4000   | Câble RJ48<br>120ohm/Bal 5mv<br>d'E1            |
| CAB-E1-PRI=    | CAB-E1-PRI=    | 7500,<br>7000,<br>4000,<br>3600, et<br>serveurs<br>d'accès | CÂBLE DE PRI<br>RNIS D'E1, 10<br>PIEDS          |
| CAB-E1-TWINAX= | CAB-E1-TWINAX= | 7500,<br>7000,<br>4000,<br>3600, et<br>serveurs<br>d'accès | Câble TWINAX<br>120ohm/Bal 5m                   |
| CAB-FMDD=      | 72-0769-01     | 7000,<br>4000,<br>AGS+                                     | Mini DIN à la<br>cabine de<br>convertisseur DIN |
| CAB-HNUL=      | 72-0727-01     | 7500,<br>7000, et<br>4000                                  | Cabasy, null<br>modem, DTE,<br>HSSI             |
| CAB-HSI1=      | 72-0710-01     | 7500,<br>7000, et<br>4000                                  | Câble de HSSI,<br>mâle aux conn. de<br>mâle     |
| CAB-IF=        | 72-0672        | IGS  | Transition 10ft<br>d'EOL-câble, IGS             |
| CAB-IR=        | 72-0670        | IGS  | Transition 10ft<br>d'EOL-câble, IGS             |
| CAB-IV=        | 72-0671        | IGS  | Transfert par câble<br>10ft V.35,IGS            |
| CAB-IX=        | 72-0683-01     | IGS  | Câble<br>Transition,10ft.X.2<br>1.IGS           |

|                  |                  |           |                                     |
|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|
| CAB-MC+/ENV M    | 72-0718-01       | AGS+      | Câble de CSC MC+to ENVM             |
| CAB-NP232C=      | 72-0736-01       | 4000      | câble de 10Ft RS232 DCI 4000        |
| CAB-NP232T=      | 72-0670-01       | 4000      | câble de 10ft RS232 DTE 4000        |
| CAB-NP449C=      | 72-0738-01       | 4000      | câble de 10Ft RS449 DCI 4000        |
| CAB-NP449T=      | 72-0672-01       | 4000      | câble de 10Ft RS449 DTE 4000        |
| CAB-NP4B         | CAB-NP4B         | 4000      | CABASY, le RNIS BRI LCKING I/F,4 vv |
| CAB-NP530=       | 72-0732-01       | 4000      | RS-530 DTE (CISCO 3000)             |
| CAB-NP8B         | CAB-NP8B         | 4000      | CABASY, LE RNIS BRI LCKING I/F 8    |
| CAB-NP8B-LT      | CAB-NP8B-LT      | 4000      | CABASY, LIGNE RNIS BRI TERMINAT     |
| CAB-NPV35CV2=    | 72-0740-02       | 4000      | câble V2 du V.35 DCI 4000 de 10ft   |
| CAB-NPV35TV2=    | 72-0671-02       | 4000      | câble V2 du V.35 DTE 4000 de 10ft   |
| CAB-NPX21C=      | 72-0737-01       | 4000      | câble du X.21 DCI 4000 de 10Ft      |
| CAB-NPX21T=      | 72-0683-02       | 4000      | câble du X.21 DTE 4000 de 10Ft      |
| CAB-NV=          | 72-0488          | AGS+      | Câble CSC-MC                        |
| CAB-OCF=         | 75-1017-01       | ASM       | DB25, adaptateur, DCI, F            |
| CAB-OCM=         | 75-1018-01       | ASM       | DB25, adaptateur, DCI, M            |
| CAB-OCT=         | 72-0684          | ASM       | CABASY, poulpe                      |
| CAB-OCTAL-ASYNC= | CAB-OCTAL-ASYNC= | 2509-2512 | RJ45 8PORT ASYNC DE CÂBLE           |
| CAB-OCTAL-FDTE=  | CAB-OCTAL-FDTE=  | 2509-2512 | CÂBLE OCTAL+RJ45-F                  |
| CAB-OCTAL-KIT=   | CAB-OCTAL-KIT=   | 2509-2512 | CÂBLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS         |
| CAB-OTF=         | 75-1019-         | ASM       | Adaptateur DB25,                    |

|            |            |  |   |
|------------|------------|--|---|
|            | 01         |  | DTE, F                                  |
| CAB-OTM=   | 75-1020-01 | ASM  | Adaptateur DB25, DTE, M                 |
| CAB-PCAVA= | CAB-PCAVA= | 7500, 7000   | PCA V-CABLE A POUR LE CIP               |
| CAB-PCAVB= | CAB-PCAVB= | 7500, 7000   | PCA V-CABLE B POUR LE CIP               |
| CAB-PCAY=  | CAB-PCAY=  | 7500, 7000   | BUS PCA ET KIT DE LA BALISE Y-CABLE     |
| CAB-R23=   | 74-0173    | Pour toutes les Plateformes de routeur                                   | Câble, Applique RS232                   |
| CAB-R23NZ= | 72-0757-01 | AGS+   | Câble de transition DTE NRZI            |
| CAB-R44=   | 74-0187    | Pour toutes les Plateformes de routeur                                   | Applique du câble RS449                 |
| CAB-RJ45=  | CAB-RJ45=  | 2500, CS500  | CAB-RJ45-RJ45 8FT                       |
| CAB-STS=   | 72-0382    | sts-10(X)  | Cable, STS-10                           |
| CAB-V35FC= | 72-0792-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro | CABINE MARCHÉ DES CHANGES DCI V35 10 PI |
| CAB-V35FT= | 72-0801-01 | 4000   | CABINE 10FT MARCHÉ DES CHANGES DTE V35  |
| CAB-V35MC= | 72-0802-01 | 4000   | MALE DCE V35 CAB 10 FT                  |
| CAB-V35MT= | 72-0791-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPro | CABINE du mâle DTE V35 10 pi            |

|             |            |  |  |
|-------------|------------|--|--|
|             |            | o  |  |
| CAB-V35MTS= | 72-0816-01 | 1001   | Bouclier 3 MTRS de V.35 d'ASY de câble   |
| CAB-VCF=    | 72-0685    | AGS+   | V.35,2-Mtr Cbl défendent Fmale DCI       |
| CAB-VCM=    | 72-0681    | AGS+   | V.35,2-Mtr Cbl réparent le mâle DCI      |
| CAB-VTF=    | 72-0695    | AGS+   | V.35,2-Mtr Cbl défendent Fmale DTE       |
| CAB-VTM=    | 72-0682    | AGS+   | V.35,2-Mtr Cbl réparent le mâle DTE      |
| CAB-X21FC=  | 72-0790-01 | 1001   | CABINE MARCHÉ DES CHANGES DCI X.21 10 PI |
| CAB-X21MT=  | 72-0789-01 | 7000, 4000, 3600, 2500, 1600, serveurs d'accès, et cartes PC d'AccessPr<br>o | CABINE DU MÂLE DTE X.21 10 PI            |
| CAB-X21MT=  | 72-0252    | AGS  | Câble interne d'Applique MCI/SCI         |
| CAB-X21MT=  | 72-0676    | 3000, 2000, IGS  | Câble amorce des ETHERNETS 18"           |
| CAB-X21MT=  | 72-0712-01 | MGS, CGS   | SHLD, MCI/SCI, câble interne d'app       |
| CAB-X21MT=  | 72-0717-01 | AGS  | SHLD, MCI/SCI, câble interne d'app       |

## [Informations connexes](#)

- [Support technique - Cisco Systems](#)