

Foire aux questions d'appliance de sécurité adaptable de la gamme ASA 5500

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que je ne peux pas cingler l'interface interne de l'ASA d'un hôte connecté à l'interface extérieure de l'ASA ?](#)

[L'ASA prend en charge-elle actuellement la pagination de LDAP basée sur RFC 2696 ?](#)

[Quand l'authentification LDAP/autorisation est exécutée d'un serveur LDAP sur l'ASA, si un utilisateur a plus de 999 valeurs pour un attribut simple, alors l'authentification de](#)

[l'utilisateur/autorisation échoue avec ce message d'erreur : %ASA-3-109035 : Le nombre maximal dépassé \(999\) d'attribut DAP cite pour l'utilisateur = le <username>%ASA-6-113013 : AAA incapable de se terminer l'erreur de demande : raison = réponse non valide reçue du serveur : utilisateur = <username>.](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document répond à des forums aux questions au sujet de l'appliance de sécurité adaptatif de la gamme Cisco ASA 5500.

Q. Pourquoi est-ce que je ne peux pas cingler l'interface interne de l'ASA d'un hôte connecté à l'interface extérieure de l'ASA ?

A. Le comportement par défaut de l'ASA est de permettre tout le trafic d'ICMP aux interfaces ASA. Cependant, l'ASA refuse des messages ICMP reçus à l'interface extérieure pour des destinations sur une interface protégée.

Q. L'ASA prend en charge-elle actuellement la pagination de LDAP basée sur RFC 2696 ?

A. L'ASA ne prend en charge pas actuellement la pagination de LDAP selon RFC 2696. Référez-vous au pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco [CSCto23049](#) (clients [enregistrés](#) seulement).

Q. Quand l'authentification LDAP/autorisation est exécutée d'un serveur LDAP sur l'ASA, si un utilisateur a plus de 999 valeurs pour un attribut simple, alors l'authentification de l'utilisateur/autorisation échoue avec ce message d'erreur : %ASA-

3-109035 : Le nombre maximal dépassé (999) d'attribut DAP cite pour l'utilisateur = le <username>%ASA-6-113013 : AAA incapable de se terminer l'erreur de demande : raison = réponse non valide reçue du serveur : utilisateur = <username>.

A. Améliorez à ASA 8.4(2.6) ou à plus tard où le soutien du traitement plus de 999 a été ajouté. Référez-vous au pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco [CSCtc95264](#) (clients [enregistrés](#)

seulement).

Informations connexes

- [FOIRE AUX QUESTIONS ASA : Un mode transparent ASA peut-il être configuré sans adresse IP sur le groupe de passerelle ?](#)
- [Est-ce que je peux configurer plus d'entrées NAT statiques que le nombre maximal de connexions simultanées pour la plate-forme donnée ?](#)
- [FOIRE AUX QUESTIONS ASA : Est-ce que sur l'ASA en mode "MULTIPLE", pourquoi je reçois le pool mémoire que la taille est plage permise non valide de 2 au message d'erreur 512 quand j'émetts la commande URL-mempool 10240 d'URL-bloc ?](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)