

Contenu

[Question :](#)

[Environnement :](#)

Question :

Comment est-ce que je localise des adresses MAC des NIC sur l'appliance de sécurité Web ou de sécurité du courrier électronique de Cisco ?

Environnement :

Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), appliance de Gestion de sécurité Cisco (SMA)

Les adresses MAC des NIC sur l'appliance de sécurité Web ou de sécurité du courrier électronique de theCisco peuvent être trouvées utilisant l'un ou l'autre des medthods ci-dessous.

À partir du fichier de configuration

La section suivante à partir du fichier de configuration WSA ou d'ESA affiche les adresses MAC pour tous les NIC

```
<ethernet_settings>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Management</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1e</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:0e:0c:33:32:8a</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1f</macaddr>
  </ethernet>
</ethernet_settings>
```

De la ligne de commande

Nous pouvons utiliser la commande CLI « *cli > etherconfig > medias* » et la sortie devrait afficher les configurations d'Ethernets avec les adresses MAC pour les NIC sur WSA, ESA ou SMA.