

# Quelle bannière faite sur commande de SMTP code peut être configurée sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) ?

## Contenu

En plus des codes et des réponses standard de bannière de SMTP, l'administrateur peut configurer l'ESA pour renvoyer des codes et des réponses faits sur commande de bannière de SMTP.

Des codes de bannière de SMTP sont utilisés par un client de SMTP pour déterminer la prochaine action en cours de transfert de messagerie.

Personnaliser un code de bannière de SMTP peut être fait pour empêcher les clients de SMTP qui ne s'attendent pas au code de bannière de SMTP de fournir correctement la messagerie à l'appliance de mail gateway.

Personnaliser les réponses de SMTP laisse inciter la réponse plus descriptifs pour des humains pour lire.

1. Naviguez vers GUI > stratégies de flux de courrier > paramètres de stratégie par défaut
2. Apportez les modifications désirées
3. Passez en revue d'autres stratégies de flux de courrier pour toutes les modifications
4. Soumettez et commettez les modifications

Stratégies de flux de courrier > paramètres de stratégie par défaut

| Default Settings |   |   |
|------------------|---|---|
| Connections:     | Max. Messages Per Connection:                 | <input type="text" value="10"/>   |
|                  | Max. Recipients Per Message:                  | <input type="text" value="50"/>   |
|                  | Max. Message Size:                            | <input type="text" value="20971520"/><br><small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small> |
|                  | Max. Concurrent Connections From a Single IP: | <input type="text" value="10"/>   |
| SMTP:            | Custom SMTP Banner Code:                      | <input type="text" value="220"/>  |
|                  | Custom SMTP Banner Text:                      | <input type="text"/>  |
|                  | Custom SMTP Reject Banner Code:               | <input type="text" value="554"/>  |
|                  | Custom SMTP Reject Banner Text:               | <input type="text"/>  |

## Définitions

Code fait sur

Le code de SMTP est retourné quand une connexion est établie avec cet auditeur.

commande  
de  
bannière  
de SMTP :

Le texte de la bannière de SMTP est retourné quand une connexion est établie avec cet aud

**Note:** Vous pouvez utiliser quelques variables dans ce domaine :

Texte de la  
bannière  
fait sur  
commande  
de SMTP

| V<br>a<br>r<br>i<br>a<br>b<br>l<br>e       | Définition   |
|--|--|
| \$<br>G<br>r<br>o<br>u<br>p                | Remplacé sous le nom du groupe d'expéditeur qui a été apparié dans le CHAPEAU. Si le groupe d'expéditeur n'a aucun nom, « aucun » n'est affiché.   |
| \$<br>H<br>o<br>s<br>t<br>n<br>a<br>m<br>e | Est remplacé par l'adresse Internet distante si et seulement si a été validé par l'appliance la consultation inverse de DN de l'adresse IP est réussie mais ne renvoie aucune adresse Internet, alors « aucun » n'est affiché. Si la consultation inverse de DN échoue (par exemple, si le serveur DNS ne peut pas être atteint, ou aucun serveur DNS n'a été configuré) alors « inconnu » est affichée. |
| \$<br>O<br>r<br>g<br>I<br>D                | Remplacé par l'ID d'organisation de SenderBase (une valeur entière).<br>Si l'appliance ne peut pas obtenir un ID d'organisation de SenderBase, ou si le service de réputation de SenderBase ne renvoyait pas une valeur, « aucun » n'est affiché.  |
| \$<br>R<br>e<br>m<br>o<br>t<br>e<br>I<br>P | Remplacé par l'adresse IP du client distant.   |
| \$<br>H<br>A<br>T                          | Remplacé par l'entrée dans le CHAPEAU que le client distant a apparié.   |

E  
n  
t  
r  
y