

# Queest-ce qu'un clignotement de voyant ambre signifie sur une appliance x70 ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Queest-ce qu'un clignotement de voyant ambre signifie sur une appliance x70 ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit l'état d'indicateur d'entraînement pour l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) et l'appliance de Gestion de sécurité Cisco (SMA).

## Queest-ce qu'un clignotement de voyant ambre signifie sur une appliance x70 ?

Sur les modèles C370/C670 ESA et les modèles M370/M670 SMA, le témoin lumineux d'entraînement fournira l'état quant aux santés et à l'état globaux du disque dur.

Ce qui suit est l'état d'indicateur de condition :

<b>Pilotez le modèle d'indicateur d'état (le RAID seulement)</b>	<b>Condition</b>
Vert de lueurs, ambre et hors fonction	Pilotez la panne prévue
Clignote l'ambre quatre fois par seconde	Le lecteur a manqué
Vert de lueurs lentement	Pilotez la reconstruction
Vert continu	Pilotez en ligne

Pour la panne prévue ou les lecteurs défectueux sur les contrats actifs, ouvrez s'il vous plaît une valise de support directement contre le numéro de série de l'appliance associée. Tant que l'appliance est encore couverte sur un contrat actif, et l'appliance elle-même est toujours dedans support, une valise de l'autorisation de retour de matériel (RMA) peut être ouverte et un disque dur peut être envoyé pour remplacer le disque dur défectueux.

[Informations connexes](#)

- [Cycle de vie des produits d'appareils de sécurité du courrier électronique de Cisco](#)
- [Cycle de vie des produits d'appareils de Gestion de sécurité Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)