

# Comment est-ce que je peux vérifier quelle version de firmware mes disques exécutent en fonction ?

## Contenu

### Question

Comment est-ce que je peux vérifier quelle version de firmware mes disques exécutent en fonction ?

**Symptômes** : Sur le WSA « *diagnostic - > l'incursion* » ne fonctionne pas.

**Environnement** : Appliance de sécurité Web de Cisco (WSA), toutes les versions d'AsyncOS

Utilisez la commande CLI « ipcheck » sur le WSA de vérifier votre micrologiciel de disque. Cette commande devrait afficher la version de firmware des disques utilisés sur WSA.

Si vous voyez : *Disque X : 136GB MAXTOR ATLAS10K5\_147SASBP00J496ZJRK (BP00 étant principal)* vous devez améliorer votre micrologiciel.

Si vous voyez une chaîne qui contient « *BP05,* » puis le disque exécute déjà le micrologiciel patché. Aucune action supplémentaire n'est exigée.