

Contenu

[Question](#)

[Environnement](#)

[Symptômes](#)

[Solution](#)

Question

Comment configurez-vous l'appliance de sécurité Web de Cisco pour utiliser une interface spécifique pour le trafic d'authentification ?

Environnement

AsyncOS 7.x et plus tard.

Symptômes

Par défaut, Cisco WSA utilisera toujours l'interface de gestion pour conduire le trafic d'authentification.

Solution

Nous pouvons changer ce comportement en configurant une artère statique dans la table de routage et puis spécifier l'interface appropriée que nous voulons les utiliser pour l'acheminement.

1. Sous les artères de >Network> GUI.
2. Cliquez sur Add l'artère.
3. Sous la destination, spécifiez l'adresse IP du serveur de Répertoire actif.
4. Sous la section de passerelle, spécifiez la passerelle appropriée d'interface.
5. Soumettez et commettez les modifications.