

# Règles d'accès de programme sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

## Objectif

Une règle d'accès détermine si on permet au le trafic pour entrer dans le réseau par le Pare-feu du routeur ou pas. La règle d'accès est utilisée d'assurer la Sécurité dans le réseau. La règle d'accès peut être programmée selon le moment où les règles d'accès doivent être appliquées au routeur. L'administrateur peut programmer les règles d'accès pour le routeur avec un début spécifique et une heure d'arrêt aussi bien qu'une plage des jours de sorte que le routeur puisse bloquer ou permettre le trafic dans le réseau pendant certaines périodes de la semaine. Le programme de règle d'accès est seulement possible à l'ipv4.

Ce document explique comment programmer les règles d'accès sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

**Remarque:** Vous devez configurer les règles d'accès pour le routeur avant que vous puissiez programmer la règle d'accès. Pour apprendre plus sur la façon dont configurer des règles d'accès référez-vous à la *configuration d'article d'une règle d'accès d'ipv4 sur les routeurs VPN RV042, RV042G et RV082*.

## Périphériques applicables

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

## Version de logiciel

- v4.2.1.02

## Règle d'accès de programme

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez le **Pare-feu > les règles d'accès**.

Étape 2. Cliquez sur le bouton d'**ajouter** et allez à la section de Scheduling à la page de *règles d'accès* :

## Access Rules

### Services

Action :

Service :

Log :

Source Interface :

Source IP :

Destination IP :

### Scheduling

Time :

From :  (hh:mm) To :  (hh:mm)

Effective on :  Everyday  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat

### Scheduling

Time :

From :  (hh:mm) To :  (hh:mm)

Effective on :  Everyday  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat

Étape 3. Choisissez le moment approprié où vous voulez appliquer la règle d'accès sur le routeur à partir de la liste déroulante de temps.

- Toujours — Des règles d'accès seront appliquées sur le routeur tout le temps. Si vous choisissez cette option, ignorez l'étape 4 à l'étape 6. Le par défaut est toujours.
- Intervalle — Les règles d'accès sont appliquées pendant quelques heures précises selon le temps où il est placé.

**Scheduling**

Time :  ▼

From :  (hh:mm) To :  (hh:mm)

Effective on :  Everyday  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat

Étape 4. Écrivez le temps de quand vous voulez commencer à appliquer la règle d'accès sur le routeur rv dans à partir du champ. Le format pendant le temps est hh : millimètre.

Étape 5. Écrivez l'heure de fin jusqu'à ce que quand vous voulez appliquer la règle d'accès sur le routeur rv dans de mettre en place. Le format pendant le temps est hh : millimètre.

Étape 6. Vérifiez les cases désirées quel jour vous voulez pour appliquer la règle d'accès sur le routeur rv dans l'efficace sur le champ.

Étape 7. **Sauvegarde de** clic pour sauvegarder les modifications.