

Configurez les configurations de cos sur le RV110W

Objectifs

Un Classe de service (Cos) définit des limites et des autorisations pour l'usage du Cisco Unity. Vous pouvez tracer des configurations de la priorité de Classe de service (Cos) à la file d'attente d'expédition du trafic sur le RV110W.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer des configurations de cos sur le RV110W.

Périphériques applicables

- RV110W

Configurations de cos

Étape 1. De la page Web de configuration, choisissez **QoS > configurations de cos**. *Le cos plaçant la page s'ouvre.*

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Étape 2. Pour chaque priorité de cos, choisissez une valeur prioritaire de la liste déroulante respective de *file d'attente d'expédition du trafic*.

Étape 3. **Sauvegarde de clic.**