

Téléchargement de configuration automatique sur RV180 et RV180W

Objectifs

Vous pouvez configurer le routeur RV180 et 180W de Cisco pour télécharger un fichier de configuration d'un serveur TFTP. Le fichier est téléchargé après une réinitialisation du système.

Ce document explique comment configurer le téléchargement de configuration automatique sur le routeur de Cisco RV120W.

Périphériques applicables

- RV180
- RV180W

Procédure pas à pas

Configuration de téléchargement de configuration automatique

Étape 1. Utilisant l'interface utilisateur graphique sur le routeur, choisissez le **réseau > le RÉSEAU LOCAL (réseau local) > a avancé la configuration DHCP.**

Advanced DHCP Configuration

Automatic Configuration Download

TFTP Server and Configuration File (Option 66/160 & 67): Enable

TFTP Server Type: Host Name IP Address

TFTP Server Host Name:

TFTP Server IP: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save Cancel

DHCP Client Device vs. Configuration File Mapping Table

<input type="checkbox"/>	MAC Address	Configuration Filename
<input type="checkbox"/>	0 results found	

Add Edit Delete

Étape 2. Cochez la case d'enable pour activer le téléchargement des fichiers de configuration.

Advanced DHCP Configuration

Automatic Configuration Download

TFTP Server and Configuration File (Option 66/150 & 67): Enable

TFTP Server Type: Host Name
 IP Address

TFTP Server Host Name:

TFTP Server IP: (xxx.xxx.xxx.xxx)

DHCP Client Device vs. Configuration File Mapping Table

<input type="checkbox"/>	MAC Address	Configuration Filename
<input type="checkbox"/>	0 results found	

Étape 3. Choisissez le type de serveur TFTP.

- Si vous choisissez le nom d'hôte, écrivez le nom d'hôte du serveur TFTP dans Zone d'identification d'hôte de serveur TFTP.

Advanced DHCP Configuration

Automatic Configuration Download

TFTP Server and Configuration File (Option 66/150 & 67): Enable

TFTP Server Type: Host Name
 IP Address

TFTP Server Host Name:

TFTP Server IP: (xxx.xxx.xxx.xxx)

DHCP Client Device vs. Configuration File Mapping Table

<input type="checkbox"/>	MAC Address	Configuration Filename
<input type="checkbox"/>	0 results found	

- Si vous choisissez l'adresse IP, écrivez l'adresse IP du serveur TFTP dans Champ IP de serveur TFTP.

Advanced DHCP Configuration

Automatic Configuration Download

TFTP Server and Configuration File (Option 66/150 & 67): Enable

TFTP Server Type: Host Name
 IP Address

TFTP Server Host Name:

TFTP Server IP: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Save

Cancel

DHCP Client Device vs. Configuration File Mapping Table

MAC Address Configuration Filename

0 results found

Add

Edit

Delete

Étape 4. Sauvegarde de clic.