

Configurations TR-069 sur le routeur VPN RV315W

Objectif

L'état technique 069 (TR-069) te permet pour établir une connexion entre un serveur de configuration automatique (ACS) et la CPE (CPE). Un fournisseur de services Internet (ISP) emploie un ACS pour configurer automatiquement le périphérique à distance sans intervention de l'utilisateur. Par l'utilisation de TR-069, les terminaux contactent les serveurs automatiques de configuration et établissent une connexion. Le CPE est un terminal et le matériel associé aux sites d'utilisateur, qui est connecté au canal de télécommunication du fournisseur de services.

Cet article explique comment configurer les configurations TR-069 sur RV315W.

Périphérique applicable

- RV315W

Version de logiciel

- 1.01.03

Configurations TR-069

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la **gestion du système > les configurations TR-069**. La page *Settings TR-069* s'ouvre :

TR-069 Settings

TR-069: Enable Disable

ACS

URL: (8-255 characters)

Username: (1-255 characters)

Password: (1-255 characters)

CPE

Username: (1-255 characters)

Password: (1-255 characters)

Send Inform Packets: Enable Disable

Send Interval: Seconds (60-65535, default: 43200)

Request Connection Port:

Download Request: Firmware Vendor Configuration

Upload Request: Configuration File Vendor Configuration

Change Account Request:

Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'**enable** pour activer le TR-069 sur le RV315W.

Remarque: Activer le TR-069 permet à l'administrateur pour configurer l'ACS et le CPE sur le périphérique aussi bien.

Serveurs automatiques de configuration (ACS)

Étape 1. Écrivez l'URL de l'ACS dans le champ URL. Cet URL connecte le RV315W au serveur ACS distant.

Étape 2. Écrivez le nom d'utilisateur pour accéder au serveur ACS dans le domaine de nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur est fourni par l'ISP.

Étape 3. Entrez le mot de passe qu'il est assigné au nom d'utilisateur dans le domaine de mot de passe. Ce mot de passe est fourni par l'ISP.

Étape 4. **Sauvegarde de clic.**

CPE (CPE)

Étape 1. Écrivez le nom d'utilisateur qui établit un rapport avec le CPE dans le nom d'utilisateur mettre en place. Cet utilisateur doit être un utilisateur du serveur distant.

Étape 2. Entrez le mot de passe du serveur distant pour établir la connexion avec le CPE dans le domaine de mot de passe. Ce mot de passe est utilisé pour authentifier l'utilisateur sur le serveur distant.

Étape 3. (facultative) pour faire envoyer le CPE des paquets d'informations, cliquent sur la case d'option d'**enable** dans l'envoi informant le gisement de paquets. Les paquets CPE incluent les informations que le périphérique utilise actuellement.

Étape 4. Si envoyez informant des paquets était activé dans l'étape 3, écrivez l'intervalle de

temps auquel le CPE envoie des brochures d'information. Cette fois est indiquée en quelques secondes.

Étape 5. Introduisez le numéro de port qui est utilisé pour initier une demande au serveur TR-069 dans le domaine de port de connexion de demande.

Étape 6. (facultative) pour télécharger le logiciel pour le RV315W, cliquent sur la demande d'émission au serveur TR-069 dans le domaine de demande de téléchargement. Il y a deux options :

- Micrologiciel — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de télécharger le micrologiciel RV315W.
- Configuration de constructeur — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de télécharger la configuration de constructeur RV315W.

Étape 7. Le clic **envoient** pour envoyer la demande au serveur TR-069 dans le domaine de demande de téléchargement.

Étape 8. (facultative) pour télécharger le logiciel du RV315W au serveur TR-069, cliquent sur la demande d'émission au serveur TR-069 dans le domaine de demande de téléchargement. Il y a deux options :

- Fichier de configuration — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de télécharger le fichier de configuration RV315W.
- Configuration de constructeur — Ceci envoie une demande au serveur TR-069 de télécharger la configuration de constructeur RV315W.

Étape 9. Le clic **envoient** pour envoyer la demande au serveur TR-069 dans le domaine de demande de téléchargement.

Étape 10. (facultative) pour changer la demande de compte, clic **introduisent le** champ de demande de compte de modification. Cette demande de modification tient compte de la modification du mot de passe administratif du RV315W.

Étape 11. **Sauvegarde de clic.**