

Serveurs distants de confiance sur le routeur VPN RV315W

Objectif

L'Accès à distance permet à un utilisateur pour gérer à distance la configuration RV315W. Pour utiliser la caractéristique d'Accès à distance, l'utilisateur doit être un serveur distant de confiance. Cet article explique comment configurer un serveur distant de confiance sur le routeur VPN RV315W.

Remarque: Pour configurer les protocoles et les ports utilisés pour l'Accès à distance, référez-vous à l'article, aux *protocoles d'Accès à distance et aux ports sur le routeur VPN RV315W*.

Périphérique applicable

- RV315W

Version de logiciel

- 1.01.03

Serveurs distants de confiance

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la **gestion du système > la gestion à distance > les serveurs distants de confiance**. La page *de confiance de serveurs distants* s'ouvre :

Trusted Remote Hosts

Any IP Address

Specific IP Address: 192.168.14.5

Add

Trusted Remote Host List

IP Address
192.168.1.15

Select All Cancel All Delete

Étape 2. Dans la région de confiance de serveurs distants, cliquez sur la case d'option de ce qui a un peu fait confiance que le serveur distant sont admis. Il y a deux options :

- Toute adresse IP — Permet à n'importe quel serveur distant pour accéder au RV315W par le WAN.
- Adresse IP spécifique — Seulement l'hôte spécifique avec les adresses IP spécifiques peut accéder au RV315W par le WAN.

Étape 3. Si vous choisissiez l'adresse IP spécifique dans l'étape 2, écrivez l'adresse IP de l'hôte.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter l'hôte à la liste de serveur distant.

Étape 5. (facultative) pour sélectionner tout l'hôte dans la liste de confiance de serveur distant, clic **sélectionnent tous**.

Étape 6. (facultative) à l'unselect tout l'hôte dans l'**annulation** de confiance **tout de** clic de liste de serveur distant.

Étape 7. (facultative) pour supprimer un hôte spécifique de la liste de confiance de serveur distant, cliquent sur l'hôte désiré et cliquent sur Delete.

Remarque: Pour supprimer tout l'hôte de confiance de la liste de serveur distant, cliquez sur **choisi tous** et cliquez sur Delete.