

# Configuration de nom d'utilisateur et mot de passe sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

## Objectif

Pour un réseau sécurisé, il est important d'avoir un mot de passe il est difficile de deviner que. Il est recommandé que que vous changez du nom d'utilisateur par défaut d'administrateur (admin) et du mot de passe (admin). En outre, quelques configurations exigent que le mot de passe administrateur soit changé du par défaut. Ce document explique la procédure pour changer le nom d'utilisateur et mot de passe sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

## Périphériques applicables

- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

## Version de logiciel

- v4.2.1.02

## Nom d'utilisateur et mot de passe de modification

Étape 1. Connectez-vous dans la page d'utilitaire de configuration Web et choisissez l'**installation > le mot de passe**. La page de *mot de passe* s'ouvre :

**Password**

Username : admin

Old Password :


New Username :

Confirm New Username :

New Password :

Confirm New Password :

Minimum Password Complexity :  Enable

Password Strength Meter : 

Password Aging Enforcement :  Disable  Change the password after  Days

Le champ de nom d'utilisateur affiche le nom d'utilisateur par défaut qui est admin.

Étape 2. Entrez l'ancien mot de passe dans le domaine d'ancien mot de passe.

Étape 3. Écrivez le nom d'utilisateur désiré dans le nouveau domaine de nom d'utilisateur. Si vous voulez garder le nom d'utilisateur courant, laissez ce champ vide.

Étape 4. Ressaisissez le nom d'utilisateur désiré dans le nouveau domaine de nom d'utilisateur de confirmer. Si vous voulez garder le nom d'utilisateur courant, laissez ce champ vide.

Étape 5. Entrez le mot de passe désiré dans le nouveau domaine de mot de passe. Pour le mot de passe vous pouvez utiliser les nombres ou les caractères particuliers alphanumériques mais l'utilisation de l'espace n'est pas permise.

Étape 6. Ressaisissez le nouveau mot de passe désiré dans le nouveau domaine de mot de passe de confirmer.

Étape 7. (facultative) pour imposer un niveau de Sécurité minimum pour le mot de passe, cochant la case d'**enable** dans le domaine minimum de complexité de mot de passe.

**Remarque:** La complexité minimum de mot de passe exige que le mot de passe ont au moins 8 caractères et n'est pas la même que le nom d'utilisateur ou identique que le mot de passe en cours. Il devrait également contenir 3 sur les 4 catégories : lettres majuscules, lettres minuscules, nombres, et caractères particuliers.

Le point fort de mot de passe est indiqué par le mètre de point fort de mot de passe qui est basé sur les règles de complexité. Les discriminations raciales apparaissent quand vous entrez votre mot de passe. Les couleurs sont rouges qui signifie le mot de passe est faible et inacceptable, le jaune qui indique que le le mot de passe est d'un point fort moyen et est acceptable, et un vert qui signifie que le mot de passe est fort.

Étape 8. (facultative) pour activer le vieillissement de mot de passe, cliquent sur le **changement le mot de passe après que** case d'option de **jours de \_du** champ vieillissant

d'application de mot de passe. Si vous choisissez cette option, vous devrez changer votre mot de passe après le temps expire.

**Timesaver** : Si vous choisissez le **débranchement** dans l'étape 8, qui signifie vous ne voulez pas que le mot de passe expire, ignorer à l'étape 10.

Étape 9. Écrivez le nombre de jours avant que le mot de passe expire dans la modification le mot de passe après que les jours de \_mettent en place. Le par défaut est de 180 jours.

Étape 10. **Sauvegarde de** clic pour sauvegarder les modifications.