

# Page basée sur le WEB d'installation d'accès sur des Téléphones IP de gamme SPA500

## Objectif

Tous les périphériques ont les pages intégrées d'installation qui permet à l'utilisateur pour personnaliser des configurations et des propriétés avancées d'installation dans des périphériques. La page d'installation tient compte de la configuration simple des caractéristiques pour le périphérique. Ce document affiche comment accéder à la page d'installation des Téléphones IP de gamme SPA500.

## Périphériques applicables

- Téléphones IP de gamme de SPA 500

## Étapes pour accéder à la page d'installation des périphériques de STATION THERMALE.

**Remarque:** Quoique l'article s'applique également pour tous les Téléphones IP de gamme de SPA 500, le périphérique utilisé est SPA509G.

**Remarque:** Avant d'accéder à la page d'installation SPA509G, assurez-vous que le périphérique est connecté au routeur activé ou au commutateur PoE (alimentation au-dessus des Ethernets) par son port de SW.

### Accéder à la page d'installation de SPA509G

Étape 1. Quand le téléphone IP est activé, il exécute des configurations réseau et des configurations d'installation. Après qu'il se termine la configuration réseau, appuyez sur le bouton de configuration (symbole de papier là-dessus) suivant les indications de la figure.



Étape 2. Ceci évoquera un menu Setup avec différentes options sur le LCD du téléphone IP.



Étape 3. Presse 3. Ceci évoquera le menu Settings sur le LCD.



Étape 4. Presse 5. Ceci menu de configuration de réseau ouvert sur le LCD.

Étape 5. Naviguez vers le bas vers l'option 3 ou juste la presse 3. Notez que l'adresse IP est affichée sous l'*adresse IP*.

L'étape 6. Go à un navigateur Web et écrivent l'adresse IP.

**Remarque:** L'ordinateur et le téléphone IP devraient être sur le même réseau pour accéder à l'utilitaire basé sur le WEB.

Étape 7. L'utilitaire de configuration basé sur le WEB sera affiché. S'il n'apparaît pas, alors l'ordinateur et le téléphone IP ne peuvent être connectés au même réseau. Cinglez l'adresse IP du téléphone IP à partir de l'ordinateur pour vérifier la Connectivité.