

# Enable Bluetooth sur le téléphone IP SPA525G

## Objectif

L'objectif de ce document est d'expliquer comment activer la caractéristique de Bluetooth sur le téléphone IP SPA525G. Les supports techniques par téléphone Bluetooth. Bluetooth peut être utilisé pour connecter un téléphone portable au SPA525G. Le SPA525G peut être utilisé pendant que Bluetooth remet libre pour le téléphone portable ; Des contacts de téléphone portable peuvent également être transférés vers le SPA525G si cette caractéristique est fournie par le téléphone portable.

## Périphériques applicables

- STATION THERMALE 525G

## Enable Bluetooth.

Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** au téléphone. *Les informations et le menu Settings* apparaissent.

**Étape 2.** Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran aux préférences de l'utilisateur. Appuyez sur la touche douce **choisie**.

Étape 3. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à Bluetooth. Appuyez sur la touche douce **choisie**. *Le menu de configuration de Bluetooth* apparaît.

Étape 4. Avec l'option sélectionnée de Bluetooth, appuyez sur la touche de navigation de **flèche à droite** jusqu'à ce qu'un coche bleu apparaisse.

Étape 5. Appuyez sur la touche douce de **positionnement** pour sauvegarder les configurations désirées ou pour appuyer sur la touche douce **arrière** pour annuler des configurations et pour retourner au menu précédent.