

# Ajustez le réglage du volume sur SPA525G ou SPA525G2

## Objectif

Ceci affiche comment ajuster le réglage du volume pour la sonnerie d'appel entrant.

## Périphériques applicables

- SPA525G
- SPA525G2

## Process

### Réglages de volume de la sonnerie



Utilisant le régleur de volume, défilement en haut et en bas pour ajuster le volume de la sonnerie au volume désiré.