

Comment lire à distance les numéros de série à partir d'un MDS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Lecture du numéro de série de châssis](#)

[Lecture des numéros de série de linecard](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

De temps en temps, vous pourriez devoir lire à distance des numéros de série de votre commutateur multicouche de la gamme MDS 9000. Vous pourriez devoir faire ainsi pour des conditions requises d'inventaire ou pour la confirmation ou la vérification pour l'autorisation de contrat de support. Ce document explique comment lire le châssis et les numéros de série de linecard par l'Accès à distance à la gamme MDS 9000 commutent.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Avant de tenter cette configuration, assurez-vous que vous avez l'Accès à distance au commutateur multicouche de la gamme MDS 9000 par un IP ou consolez la connexion.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le système d'exploitation des réseaux de stockage MDS 9000 (SAN-OS).

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Lecture du numéro de série de châssis](#)

Le numéro de série de châssis sur un commutateur multicouche de la gamme MDS 9000 est utilisé pour identifier l'unité pour le contrat de service. Il peut lire de l'autocollant au dos de l'unité à côté du bloc d'alimentation ; ou il peut être lu à distance en émettant le **fond de panier de show sprom 1** commande. Le numéro de série est trouvé au-dessous du nombre de produit.

[Lecture des numéros de série de linecard](#)

Des numéros de série pour des linecards sont imprimés sur le bas du bac à cartes en métal. Pour lire à distance le numéro de série, émettez la commande de **show module**, qui répertorie des informations sur les modules installés, y compris les numéros de série.

[Vérifiez](#)

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

[Dépannez](#)

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

[Informations connexes](#)

- [Support produit de Réseaux de stockage](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)