

Réinitialisation aux paramètres d'usine et procédure de récupération de mot de passe pour Cisco 2520 Commutateurs connectés en série de grille

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment faire la reprise de réinitialisation aux paramètres d'usine et de mot de passe pour Cisco 2520 Commutateurs connectés en série de grille (CGS2520).

Contribué par Mehar Swarup et Sumedha Phatak, ingénieurs TAC Cisco.

Problème

Cette procédure s'applique quand le mot de passe est perdu sur le commutateur ou le client veut au commutateur de réinitialisation aux paramètres d'usine.

Solution

Suivez ces étapes à la configuration de réinitialisation aux paramètres d'usine sur CGS2520 :

1. Débranchez et branchez le cordon d'alimentation du commutateur.
2. Attendez le message **initialisant instantané** pour apparaître comme affiché :

... fait initialisant l'éclair.

Le système a été interrompu, ou a rencontré une erreur pendant l'initialisation du système de fichiers. Ces commandes initialiseront le système de fichiers Flash, et finissent de charger le logiciel de système d'exploitation :

```
flash_init
```

```
démarrage
```

3. Appuyez sur la broche exprès d'installation sur le commutateur quand éclair initialisant pendant 3-5 secondes. Vous verrez maintenant le « commutateur : » demande.

```
commutateur :
```

4. Utilisez la sauvegarde de ces commandes la configuration qui existe déjà.

commutateur : **flash_init**

commutateur : **éclair de dir :**

commutateur : **renommez l'éclair : config.text flash: config-backup.text**

commutateur : **renommez l'éclair : éclair vlan.dat : vlan-backup.dat**

5. Utilisez ces commandes de supprimer la configuration qui existe déjà.

commutateur : **del flash : config.text**

commutateur : **del flash : vlan.dat**

démarrage

- Après que vous émettiez le **démarrage**, le commutateur maintenant chargera dans le mode par défaut et incitera pour la configuration initiale.
- Si vous souhaitez ignorer la configuration initiale pour la faire à une date ultérieure la presse **ctrl+c** sur votre PC.

Si vous voulez seulement récupérer le mot de passe, utilisez l'**option de démarrage** au lieu de l'option de **flash_init** comme affichée :

- boot flash : image> de <system
- running-config de la copie config.bak
Mot de passe de modification ici
- copy running-config startup-config

Informations connexes

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)