

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Erreurs matérielles IPX FRP](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Les cartes et les modules de commutation WAN de Cisco se connectent codes d'erreur quand une anomalie se produit. Des erreurs de carte de commutateur sont indiquées à l'utilisateur par un symbole de CD au bas de l'écran de l'interface de ligne de commande du commutateur (CLI). Vous pouvez utiliser les **dspcderrs** commandez d'afficher une liste d'erreurs. Les erreurs sont présentées basées sur le niveau d'accès.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Erreurs matérielles IPX FRP](#)

Cette liste dans cette section est une référence pour des erreurs matérielles de la carte de PROTECTION de Relais de trames IPX (FRP) présentées jusqu'au niveau StrataCom. les erreurs niveau StrataCom sont service-significatives seulement. Vous ne pourriez pas voir toutes les erreurs répertoriées.

[Informations connexes](#)

- [Guide aux nouveaux noms et couleurs pour les produits de commutation de réseau WAN](#)

- [Téléchargements - Logiciel de commutation WAN \(enregistrés seulement](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)