

Activation du serveur Web WAN sur SPA2100

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'active le serveur Web BLÊME sur SPA2100 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Comment est-ce que j'active le serveur Web BLÊME sur SPA2100 ?](#)

R.

Il y a deux manières d'activer le serveur Web BLÊME sur SPA2100. Ceci peut être fait par l'interface basée sur le WEB SPA2100 ou par le menu de la réponse vocale interactive (RVI).

Activation du serveur Web BLÊME par l'interface Web SPA2100

Étape 1 :

Interface basée sur le WEB d'Access SPA2100. Pour des instructions, clic ? [ici](#).

Étape 2 :

Quand l'interface basée sur le WEB SPA2100 apparaît, cliquez sur la **procédure de connexion d'admin** alors **avancée à la page droite supérieure**.

Remarque: Access à la page Procédure de connexion-avancée d'admin SPA2100 n'exige pas un mot de passe. Les unités SPA2100 saisies par des fournisseurs de VoIP, cependant, sont généralement mot de passe d'utilisation pour des raisons de sécurité. Ceci refusera l'accès à la procédure de connexion d'admin et l'anomalie change appliqué à la configuration existante de Voix. Si l'unité est achetée d'un revendeur, elle peut être restaurée sur des valeurs par défaut par la réinitialisation aux paramètres d'usine utilisant le RVI. Pour des instructions RVI, clic ? [ici](#).

Étape 3 : ?

Allez à l'**installation BLÊME**, recherchez la **gestion à distance** et placez le **serveur Web BLÊME d'enable à oui**.

Étape 4 :

Clic ?.

Activant le serveur Web BLÊME par la réponse vocale interactive SPA2100 (RVI)

Étape 1 : ?

Composez ******201#** à un téléphone analogique connecté à SPA2100.

Étape 2 :

Écrivez "1" pour activer ou "0" pour désactiver la configuration.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)