

# Connaissance de l'adresse du SPA400 et accès à la page Web de configuration du SPA400

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je détermine l'adresse IP du SPA400 et accède à la page de la configuration par le Web SPA400 ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

**Q. Comment est-ce que je détermine l'adresse IP du SPA400 et accède à la page de la configuration par le Web SPA400 ?**

**R.**

Il y a seulement deux manières de déterminer l'adresse IP SPA400 :

Utilisant l'assistant de configuration SPA9000

En générant la table du client DHCP du routeur principal

### **Utilisant l'assistant de configuration SPA9000**

Après qu'exécutant la section préliminaire de l'assistant de configuration SPA9000, vous serez invité à configurer le SPA9000. Assurez-vous que vous avez placé « utilisant ITSP et PSTN » dans l'étape 1 section. Lors d'atteindre l'étape 3, vous serez invité à identifier l'adresse MAC SPA400. En sélectionnant l'adresse MAC du SPA400, l'IP SPA400 affichera l'adresse IP actuelle de ledit périphérique. Notez l'adresse IP de sorte que vous puissiez accéder à la page d'installation de la configuration par le Web SPA400.

### **Utilisant le serveur DHCP principal du réseau**

Une autre manière d'obtenir l'adresse IP SPA400 est par la table du client DHCP. Par cette option, il générera tous les périphériques étant donnés avec une adresse IP dynamique comprenant le SPA400. Essayez de regarder l'adresse MAC indiquée à la partie inférieure du SPA400. Regardez la liste de clients DHCP du routeur et voyez si ce qui parmi la liste apparie le MAC vous et son adresse IP correspondante. Ceci sera utilisé maintenant pour obtenir par la page de la configuration par le Web SPA400.

### **Accéder à la page basée sur le WEB d'installation SPA400**

Après avoir obtenu l'adresse IP, vous pouvez utiliser votre navigateur et taper l'adresse IP du

SPA400. Sous le **nom d'utilisateur** écrivez le « admin » et laissez le champ vide de **mot de passe** (le « admin » est le nom d'utilisateur par défaut du SPA400). Si vous ne pouvez pas accéder à la page SPA400, arrêtez vos pare-feu personnels et bloqueurs de popup.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)