

Configuration manuelle du SPA400 avec SPA9xx

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'enregistre manuellement mon SPA400 avec le SPA9xx ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'enregistre manuellement mon SPA400 avec le SPA9xx ?](#)

R.

Afin d'installer le SPA400 manuellement, terminez-vous ces étapes :

- 1) Configurez les comptes de messagerie vocale SPA400
- 2) configurent un téléphone IP de STATION THERMALE pour le service de messagerie vocale

Configurez les comptes de messagerie vocale SPA400

Le SPA400 prend en charge jusqu'à 32 comptes de messagerie vocale fournissant des utilisateurs LVS la capacité de recevoir et des messages vocaux de lecture. En créant une messagerie vocale expliquez un utilisateur LVS exige écrire un ID de boîte aux lettres dans la configuration de leur téléphone IP de STATION THERMALE et puis l'associer à un user-id de la messagerie vocale SPA400.

Un user-id de messagerie vocale est défini comme extension valide de téléphone IP de STATION THERMALE qui a été configurée dans le SPA9000. Des user-id et les mots de passe de messagerie vocale peuvent être ajoutés ou changés de l'utilitaire de configuration SPA400.

Étape 1 :

De la page basée sur le WEB de l'installation SPA400, cliquez sur l'**installation** et sélectionnez les **utilisateurs de messagerie vocale**. Si l'installation et la configuration du SPA400 étaient au commencement exécutées utilisant l'**assistant de configuration** SPA9000, chaque extension configurée pour la messagerie vocale sera remplie dans la page d'utilisateurs de la messagerie vocale SPA400. Par défaut, le compte de messagerie vocale d'un utilisateur sera en activité avec le mot de passe pour accéder au compte de messagerie vocale étant identique à leur extension (c.-à-d., =100 extérieur password=100).

Étape 2 :

Les configurations de sauvegarde de clic au bas de page, et **redémarrent** alors à la page basée

sur le WEB de l'installation SPA400. Le périphérique SPA400 redémarrera. Après l'installation du compte de messagerie vocale, configurez le téléphone de STATION THERMALE pour le service de messagerie vocale. Pour des instructions, terminez-vous les étapes dans la section suivante.

Configurez un téléphone IP de STATION THERMALE pour le service de messagerie vocale

Chaque extension valide de téléphone IP de STATION THERMALE configurée dans le SPA9000 peut être configurée pour le service de messagerie vocale. La page de configuration de téléphone IP de STATION THERMALE (le **schéma 6**) peut être accédé à par l'un ou l'autre qui clique sur sur le lien d'état PBX dans le bon emplacement supérieur de l'utilitaire de configuration SPA9000 ou en écrivant l'adresse IP de téléphone IP de STATION THERMALE dans le navigateur.

Étape 1 :

De l'utilitaire de configuration de téléphone IP de STATION THERMALE, cliquez sur l'onglet ext. 1. La configuration de messagerie vocale est écrite dans le domaine d'ID de boîte aux lettres avec ce format :

< ligne # > < user-id >

Remarque: Là où le <line#> se rapporte à la ligne SPA9000 (1-4) de la configuration SPA400 et le < user-id > doit apparier la configuration écrite dans le menu utilisateur de la messagerie vocale SPA400.

Étape 2 :

De l'exemple dans la **figure 5** et la **figure 6**, la configuration apparaît en tant que :

Paramètres de fonctions d'appel : ID de boîte aux lettres = **1100**

Étape 3 :

L'adresse IP reflétée dans le domaine de serveur de messagerie de Voix à la page ext. 1 de téléphone IP de STATION THERMALE (le schéma 6) est correctement configuré comme adresse IP du SPA9000. Le SPA9000 agit en tant que proxy au serveur de la messagerie vocale SPA400.

Étape 4 :

Cliquez sur Submit **toutes les modifications à la page d'installation de Web-base de téléphone IP de STATION THERMALE**. Le téléphone IP de STATION THERMALE redémarrera. Le téléphone IP de fournisseur de services a été maintenant configuré pour accéder au service de messagerie vocale. Les utilisateurs de messagerie vocale LVS peuvent se référer à la **carte de référence rapide de messagerie vocale de téléphone IP de STATION THERMALE** pour des détails utilisant le service de messagerie vocale.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)