

# Observation d'un cycle d'alimentation spécifique sur la passerelle VOIP

---

## Contenu

### [Introduction](#)

### [Comment à l'arrêt et redémarrage le SPA400 et le SPA9000 correctement ?](#)

### [Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

### Q. [Comment à l'arrêt et redémarrage le SPA400 et le SPA9000 correctement ?](#)

R.

Après avoir configuré le SPA400 pour être un serveur de messagerie vocale pour votre réseau, il est recommandé que vous arrêt et redémarrage tous les périphériques sur votre réseau dans l'ordre suivant : Téléphones SPA400-->SPA9000-->SPA9xx. C'est de s'assurer que tous les périphériques s'inscriront correctement au serveur de la messagerie vocale SPA400.

L'arrêt et redémarrage les périphériques, se terminent ces étapes :

#### Cycle d'alimentation les périphériques

##### Étape 1 :

Débranchez le câble d'alimentation SPA400.

##### Étape 2 :

Débranchez le câble d'alimentation SPA9000.

##### Étape 3 :

Débranchez le câble d'alimentation SPA9xx et attendez 30 secondes.

##### [Étape 4 :](#)

Branchez le câble d'alimentation SPA9xx et attendez ses lumières pour sembler stable.

##### [Étape 5 :](#)

Branchez le câble d'alimentation SPA9000 et attendez ses lumières pour sembler stable.

##### [Étape 6 :](#)

Branchez le câble d'alimentation SPA400 et attendez ses lumières pour sembler stable.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)