

Routeur de VOIP de petite entreprise : Remettez à l'état initial au par défaut d'usine

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je remets à l'état initial le routeur VOIP Linksys au par défaut d'usine ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment est-ce que je remets à l'état initial le routeur VOIP Linksys au par défaut d'usine ?

R.

Le routeur peut être placé au par défaut d'usine en appuyant sur le bouton de réinitialisation du routeur et la remise à l'état initial par la page basée sur le WEB de l'installation du routeur.

Remise à l'état initial du routeur à l'aide du bouton de réinitialisation

Appuyer sur le **bouton de réinitialisation** au fond du routeur pendant 30 secondes remettra à l'état initial votre routeur à ses paramètres d'usine. N'importe quelles configurations sur le routeur seront effacées et l'adresse IP du routeur deviendra "192.168.15.1" et le nom d'utilisateur et mot de passe sera « admin » après remise à l'état initial.

Remarque: Notez les configurations actuelles du périphérique avant la remise à l'état initial.

Pour remettre à l'état initial le routeur par l'intermédiaire de sa page basée sur le WEB d'installation, suivez les étapes ci-dessous.

Remise à l'état initial du routeur utilisant la page basée sur le WEB d'installation

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, référez-vous à [Access la page basée sur le WEB d'installation du routeur VoIP](#).

Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, cliquez sur la **gestion** puis **Factory Defaults**.

Étape 3 :

Sélectionnez **oui** en l'option de **Factory Defaults de routeur de restauration**.

Étape 4 :

Cliquez sur Save Settings.