

Accès à la page Web de configuration de SPA9000

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'accède à la page d'installation de SPA9000 ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'accède à la page d'installation de SPA9000 ?](#)

R.

En accédant à la Web-base installez la page, terminez-vous ces instructions :

Accéder à la page basée sur le WEB d'installation

Étape 1 :

Branchez un téléphone analogique au port du **téléphone 1** du système (facultatif).

Remarque: Si vous avez un deuxième téléphone analogique ou télécopieur, branchez-le au port du **téléphone 2** du système.

Étape 2 :

Connectez le câble Ethernet au **port Internet** du système. Connectez alors l'autre extrémité du câble à un des ports Ethernet sur votre routeur.

Étape 3 :

Connectez un câble réseau Ethernet différent au **port Ethernet** du système. Connectez alors l'autre extrémité à l'ordinateur que vous utiliserez pour gérer le système, ceci deviendra l'ordinateur de gestion.

Étape 4 :

Connectez l'adaptateur électrique fourni au port d'alimentation du système, et puis branchez l'adaptateur électrique à une prise électrique. **Le LED d'état** commencera flasher comme démarrages du système.

Étape 5 :

Lancez le navigateur Web sur l'ordinateur de gestion. Écrivez "http://192.168.0.1/admin/voice/advanced" dans la zone adresse puis l'appuyez sur **[entrez]**.

Remarque: 192.168.0.1 est l'adresse IP locale par défaut du système.

Ne connectez pas le port de **téléphone à un** connecteur de mur de téléphone. Veuillez-vous seulement pour connecter un téléphone ou un télécopieur au port de téléphone. Autrement, le système ou le câblage téléphonique dans votre maison ou bureau peut être endommagé.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)