

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je place le VCS aux shows times dans mon fuseau horaire local ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à l'autoroute de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence.

Q. Comment est-ce que je place le VCS aux shows times dans mon fuseau horaire local ?

A. Afin du VCS aux shows times basés sur le fuseau horaire heure locale, vous devez :

1. Configurez le VCS avec des coordonnées d'un serveur de NTP (**configuration système > serveur de NTP > de NTP**)
2. Placez le fuseau horaire heure locale sur le VCS (**configuration système > NTP > fuseau horaire**)

Le serveur de NTP fournit au VCS le temps UTC. Le VCS alors prend le temps UTC et cela compense par le nombre d'heures spécifiées par le fuseau horaire sélectionné pour faire l'heure locale. Une fois réglé, le VCS utilisera le fuseau horaire heure locale dans tout le Web UI et placera l'horodateur qui apparaît au début de chaque ligne en cas log.

Si vous ne configurez pas le VCS avec des coordonnées d'un serveur de NTP, il des shows times basés sur son système d'exploitation.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)