

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je configure le VCS pour travailler en mode conduit par appel ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe à l'autoroute de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence.

Q. Comment est-ce que je configure le VCS pour travailler en mode conduit par appel ?

A. Ceci dépend de la version de logiciel sur le VCS.

Version de logiciel X4.0 ou plus tard

Le VCS a deux options fournies par la configuration de mode conduite par appel (**configuration > appels VCS**) :

- **Toujours** : le VCS conduira toujours la signalisation d'appel
- **Optimal** : si possible, le VCS se retirera du circuit d'appel, qui peut signifier que l'appel ne consomme pas un permis d'appel

Le par défaut est toujours.

Version de logiciel X3.1 ou plus tôt

Le VCS fonctionnera toujours en mode conduit par appel, c.-à-d. il prendra toujours la signalisation d'appel. Ce n'est pas une option configurable.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)